

ET: BONEPLAY – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote mudel: BL-09

Aku: Li-ion-polümeer; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Sisendvõimsus: DC 5V, 1A (USB)

Sagedusriba(d): 2402–2480 MHz

Antenni võimendus: 0–1 dBi

TOOTE OMADUSED

1. Madal energiatarve suure mahutavusega akuga pikemaks tööajaks.
 2. Kasutab Bluetoothi versiooni 5.2, ühildub enamiku nutitelefonide ja tahvelarvutitega.
 3. Madala energiatarbega Bluetooth-kiip tagab stabiilse ja tõhusa juhtmevaba toimimise.
 4. Luujuhtivusel põhinev heli edastamise disain on optimeeritud sportimiseks ja pakub pikema kandmise ajal suuremat mugavust.
-

JUHTNUPPUDE ÜLEVAADE



1. Toitenupp
 2. Helitugevuse + nupp
 3. Helitugevuse – nupp
-

ÜHENDAMINE NUTITELEFONIGA

1. Esimene ühendamine: Kui seade on välja lülitatud, vajutage ja hoidke all multifunktsionaalset nuppu, kuni punane ja sinine märgutuli hakkavad vaheldumisi vilkuma. Seade siseneb sidumisrežiimi.

Järgmiste ühenduste korral ühenduvad kõrvaklapid pärast sisselülitamist automaatselt, kui need on varem seotud.

2. Lülitage oma nutitefonis Bluetooth sisse, otsige seadet ja valige see ühendamiseks.

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

1. Kui aku on tühi, hakkab punane märgutuli vilkuma ja kostub hoiatussignaal.
2. Laadimise ajal näitab punane tuli, et laadimine on pooleli, ning sinine tuli näitab, et aku on täielikult laetud.

FUNKTSIOONID JA KASUTUSJUHISED

1. **Keele vahetamine (hiina/inglise):** Pärast sisselülitamist ja telefoniga ühendamata vajutage peamist nuppu kaks korda järjest.
2. **Kõnede haldamine:**
 - Vajutage multifunktsionaalset nuppu üks kord, et kõnele vastata.
 - Vajutage multifunktsionaalset nuppu kaks korda, et kõne tagasi lükata või lõpetada.
3. **Häälassistendi aktiveerimine:** Kui seade on telefoniga ühendatud, vajutage multifunktsionaalset nuppu kolm korda, et häälassistent aktiveerida.
4. **Muusika juhtimine:**
 - Vajutage nuppu "Helitugevus +" üks kord eelmise loo jaoks; pikk vajutus suurendab helitugevust.
 - Vajutage nuppu "Helitugevus –" üks kord järgmise loo jaoks; pikk vajutus vähendab helitugevust.

TOOTE JA KASUTAJA OHUTUS

1. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.
2. Laadige toode enne esmakordset kasutamist täielikult täis.
3. Kui toodet ei kasutata kauem kui kaks kuud, laadige see enne kasutamist uuesti.
4. Kasutage ainult mainekate tootjate sertifitseeritud laadijaid.
5. Kui teie telefon ei leia Bluetooth-kõrvaklappe, veenduge, et kõrvaklapid oleksid sidumisrežiimis. Kui ühendust ei looda pikka aega, võib sidumisrežiim automaatselt välja lülituda; vajadusel sisenege uuesti sidumisrežiimi. Kui telefoni süsteem ei reageeri, taaskäivitage telefon. Kui kõrvaklapid ei tööta korralikult, taaskäivitage need või laadige.
6. Ärge muutke, parandage ega võtke kõrvaklappe lahti, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektririkke või toote püsiva kahjustuse.
7. Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride kätte alla 0°C või üle 45°C.
8. Ärge kasutage seadet laste või loomade silmade lähedal.
9. Ärge kasutage seadet äikese ajal, kuna see võib põhjustada ebanormaalselt tööd ja suurendada elektrilöögi ohtu.

10. Ärge kasutage selle toote puhastamiseks lahusteid ega lenduvaid vedelikke.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.