

## FR: BONEPLAY – MANUEL D’UTILISATION

---

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**Modèle du produit :** BL-09

**Batterie :** Polymère Li-ion; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

**Puissance d’entrée :** DC 5V, 1A (USB)

**Bande(s) de fréquence :** 2402–2480 MHz

**Gain de l’antenne :** 0–1 dBi

---

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Faible consommation d’énergie avec une batterie haute capacité pour une durée de fonctionnement prolongée.
  2. Utilise Bluetooth version 5.2, compatible avec la plupart des smartphones et tablettes.
  3. La puce Bluetooth basse consommation garantit des performances sans fil stables et efficaces.
  4. La conception de transmission du son par conduction osseuse est optimisée pour une utilisation sportive et offre un plus grand confort lors d’un port prolongé.
- 

### APERÇU DES COMMANDES



1. Bouton d’alimentation
  2. Touche Volume +
  3. Touche Volume –
-

## CONNEXION À UN SMARTPHONE

1. Première connexion : Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent alternativement. L'appareil passera en mode d'appairage.  
Pour les connexions suivantes, les écouteurs se connecteront automatiquement après la mise sous tension s'ils ont déjà été appairés.
  2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone, recherchez l'appareil et sélectionnez-le pour vous connecter.
- 

## CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

1. Lorsque la batterie est faible, le voyant rouge clignote et un signal sonore d'avertissement retentit.
  2. Pendant le chargement, le voyant rouge indique que le chargement est en cours, et le voyant bleu indique que la batterie est complètement chargée.
- 

## FONCTIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. **Changement de langue (chinois/anglais) :** Après la mise sous tension et sans connexion à un téléphone, appuyez deux fois de suite sur le bouton principal.
  2. **Gestion des appels :**
    - Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour répondre à un appel.
    - Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour rejeter ou terminer un appel.
  3. **Activation de l'assistant vocal :** Lorsque l'appareil est connecté à un téléphone, appuyez trois fois sur le bouton multifonction pour activer l'assistant vocal.
  4. **Contrôle de la musique :**
    - Appuyez une fois sur le bouton "Volume +" pour la piste précédente; maintenez enfoncé pour augmenter le volume.
    - Appuyez une fois sur le bouton "Volume –" pour la piste suivante; maintenez enfoncé pour diminuer le volume.
- 

## SÉCURITÉ DU PRODUIT ET DE L'UTILISATEUR

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence future.
2. Chargez complètement le produit avant la première utilisation.
3. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus de deux mois, rechargez-le avant utilisation.
4. Utilisez uniquement des chargeurs certifiés provenant de fabricants réputés.
5. Si votre téléphone ne parvient pas à trouver les écouteurs Bluetooth, assurez-vous que les écouteurs sont en mode d'appairage. Si aucune connexion n'est établie pendant longtemps, le mode d'appairage peut se désactiver automatiquement; réactivez le mode d'appairage si

nécessaire. Si le système du téléphone ne répond pas, redémarrez le téléphone. Si les écouteurs fonctionnent mal, redémarrez-les ou rechargez-les.

6. Ne modifiez, ne réparez ni ne démontez les écouteurs, car cela pourrait provoquer un incendie, une panne électrique ou des dommages permanents au produit.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C.
8. N'utilisez pas l'appareil près des yeux des enfants ou des animaux.
9. N'utilisez pas l'appareil pendant des orages, car cela pourrait provoquer un fonctionnement anormal et augmenter le risque de choc électrique.
10. N'utilisez pas de solvants ou de liquides volatils pour nettoyer ce produit.

---

#### INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.