

LT: BONEPLAY – NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio modelis: BL-09

Baterija: Li-ion polimeras; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Įvesties nominalas: DC 5V, 1A (USB)

Dažnių juosta/os: 2402–2480 MHz

Antenos stiprinimas: 0–1 dBi

GAMINIO SAVYBĖS

1. Mažas energijos suvartojimas su didelės talpos baterija ilgesniam veikimo laikui.
 2. Naudoja Bluetooth 5.2 versiją, suderinamą su dauguma išmaniųjų telefonų ir planšėčių.
 3. Mažos energijos sąnaudų Bluetooth lustas užtikrina stabilų ir efektyvų belaidį veikimą.
 4. Garso perdavimo per kaulinį laidumą dizainas optimizuotas sportiniam naudojimui ir suteikia didesnę komfortą ilgai dėvint.
-

VALDIKLIŲ APŽVALGA



1. Maitinimo mygtukas
 2. Garsumo + mygtukas
 3. Garsumo – mygtukas
-

PRIJUNGIMAS PRIE IŠMANIOJO TELEFONO

1. Pirmasis prijungimas: Kai įrenginys išjungtas, paspauskite ir palaikykite daugiafunkcij mygtuką, kol raudona ir mėlyna indikatoriaus lemputės pradės mirksėti pakaitomis. Įrenginys pereis į susiejimo režimą.

Vėlesnių prijungimų metu ausinės automatiškai prisijungs po įjungimo, jei anksčiau buvo susietos.

- Įjunkite Bluetooth savo išmaniajame telefone, suraskite įrenginį ir pasirinkite jį prijungimui.
-

AUSINIŲ ĮKROVIMAS

- Kai baterija senka, raudona indikatoriaus lemputė mirksės ir pasigirs įspėjamasis pyptelėjimas.
 - Įkrovimo metu raudona lemputė rodo, kad vyksta įkrovimas, o mėlyna lemputė rodo, kad baterija visiškai įkrauta.
-

FUNKCIJOS IR NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

- Kalbos perjungimas (kinų/anglų):** Įjungę įrenginį ir neprijungę jo prie telefono, du kartus iš eilės paspauskite pagrindinį mygtuką.
 - Skambučių valdymas:**
 - Paspauskite daugiafunkcij mygtuką vieną kartą, kad atsilieptumėte į skambutį.
 - Paspauskite daugiafunkcij mygtuką du kartus, kad atmestumėte arba užbaigtumėte skambutį.
 - Balso asistento aktyvinimas:** Kai įrenginys prijungtas prie telefono, tris kartus paspauskite daugiafunkcij mygtuką, kad aktyvintumėte balso asistentą.
 - Muzikos valdymas:**
 - Paspauskite mygtuką "Garsumas +" vieną kartą, kad pereitumėte prie ankstesnio takelio; ilgas paspaudimas padidina garsumą.
 - Paspauskite mygtuką "Garsumas –" vieną kartą, kad pereitumėte prie kito takelio; ilgas paspaudimas sumažina garsumą.
-

GAMINIO IR NAUDOTOJO SAUGA

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
- Prieš pirmą naudojimą visiškai įkraukite gaminį.
- Jei gaminys nenaudojamas ilgiau nei du mėnesius, prieš naudojimą jį vėl įkraukite.
- Naudokite tik sertifikuotus patikimų gamintojų įkroviklius.
- Jei jūsų telefonas neranda Bluetooth ausinių, įsitikinkite, kad ausinės yra susiejimo režime. Jei ryšys ilgą laiką neužmezgamas, susiejimo režimas gali automatiškai išsijungti; prareikus vėl įjunkite susiejimo režimą. Jei telefono sistema nereaguoja, paleiskite telefoną iš naujo. Jei ausinės veikia netinkamai, paleiskite jas iš naujo arba įkraukite.
- Nemodifikuokite, neremontuokite ir neardykite ausinių, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros gedimą arba negrįžtamai sugadinti gaminį.
- Nelaikykite įrenginio ekstremalioje temperatūroje žemiau 0°C arba aukščiau 45°C.
- Nenaudokite įrenginio šalia vaikų ar gyvūnų akių.

9. Nenaudokite įrenginio perkūnijos metu, nes tai gali sukelti nenormalų veikimą ir padidinti elektros smūgio riziką.
 10. Šiam gaminiui valyti nenaudokite tirpiklių ar lakiųjų skysčių.
-

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.