

LV: BONEPLAY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta modelis: BL-09

Akumulators: Li-ion polimērs; 3.7V, 180mAh, 0.666Wh

Ieejas nomināls: DC 5V, 1A (USB)

Frekvenču josla(s): 2402–2480 MHz

Antenas pastiprinājums: 0–1 dBi

PRODUKTA FUNKCIJAS

1. Zems enerģijas patēriņš ar lielas ietilpības akumulatoru ilgākam darbības laikam.
 2. Izmanto Bluetooth versiju 5.2, saderīgu ar lielāko daļu viedtālrunu un planšetdatoru.
 3. Zema enerģijas patēriņa Bluetooth mikroshēma nodrošina stabilu un efektīvu bezvadu darbību.
 4. Skaņas pārraides dizains ar kaulu vadīšanu ir optimizēts sporta lietošanai un nodrošina lielāku komfortu ilgstošas valkāšanas laikā.
-

VADĪBAS ELEMENTU PĀRSKATS



1. Ieslēgšanas poga
 2. Skaļuma + taustiņš
 3. Skaļuma – taustiņš
-

SAVIENOŠANA AR VIEDTĀLRUNI

1. Pirmreizējais savienojums: Kad ierīce ir izslēgta, nospiediet un turiet daudzfunkciju pogu, līdz sarkanā un zilā indikatora gaisma sāk mirgot pārmaiņus. Ierīce pāries savienošanas stāvoklī.

režīmā.

Turpmākajos savienojumos austiņas pēc ieslēgšanas savienosies automātiski, ja tās iepriekš ir bijušas savienotas pārī.

2. Ieslēdziet Bluetooth savā viedtālrunī, meklējiet ierīci un atlasiet to savienošanai.

AUSTIŅU UZLĀDE

1. Kad akumulatora līmenis ir zems, sarkanā indikatora gaisma mirgos un atskanēs brīdinājuma signāls.
2. Uzlādes laikā sarkanā gaisma norāda, ka notiek uzlāde, bet zilā gaisma norāda, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts.

FUNKCIJAS UN LIETOTĀJA NORĀDĪJUMI

1. **Valodas pārslēgšana (ķīniešu/angļu):** Pēc ieslēgšanas un bez savienojuma ar tālruni divreiz pēc kārtas nospiediet galveno pogu.
2. **Zvanu pārvaldība:**
 - Nospiediet daudzfunkciju pogu vienu reizi, lai atbildētu uz zvanu.
 - Nospiediet daudzfunkciju pogu divas reizes, lai noraidītu vai pabeigtu zvanu.
3. **Balss asistenta aktivizēšana:** Kad ierīce ir savienota ar tālruni, trīs reizes nospiediet daudzfunkciju pogu, lai aktivizētu balss asistentu.
4. **Mūzikas vadība:**
 - Nospiediet pogu "Skaļums +" vienu reizi, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu; ilgstoša nospiešana palielina skaļumu.
 - Nospiediet pogu "Skaļums –" vienu reizi, lai pārietu uz nākamo dziesmu; ilgstoša nospiešana samazina skaļumu.

PRODUKTA UN LIETOTĀJA DROŠĪBA

1. Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
2. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu.
3. Ja produkts netiek lietots ilgāk par diviem mēnešiem, pirms lietošanas to atkārtoti uzlādējiet.
4. Izmantojiet tikai sertificētus lādētājus no uzticamiem ražotājiem.
5. Ja tālrunis nevar atrast Bluetooth austiņas, pārlicinieties, ka austiņas ir savienošanas pārī režīmā. Ja savienojums ilgstoši netiek izveidots, savienošanas pārī režīms var automātiski izslēgties; ja nepieciešams, atkārtoti ieslēdziet savienošanas pārī režīmu. Ja tālruņa sistēma nereaģē, restartējiet tālruni. Ja austiņas darbojas nepareizi, restartējiet tās vai uzlādējiet.
6. Nemodificējiet, neremontējiet un neizjauciet austiņas, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrisku bojājumu vai neatgriezenisku produkta bojājumu.
7. Nepakļaujiet ierīci ekstremālām temperatūrām zem 0°C vai virs 45°C.
8. Nelietojiet ierīci bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.

9. Nelietojiet ierīci pērkona negaisa laikā, jo tas var izraisīt nepareizu darbību un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.
 10. Šī produkta tīrīšanai nelietojiet šķīdinātājus vai gaistošus šķidrumus.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.