

FR: BUGBUSTER – MANUEL D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

BUGBUSTER est un répulsif électronique contre les nuisibles qui se branche directement sur une prise secteur. Il émet des ultrasons dans la plage de 22–65 kHz pour éloigner les rongeurs et autres nuisibles. L'appareil fonctionne sans produits chimiques ni poisons.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: BUGBUSTER

Numéro de modèle: HRY103

Alimentation: 100–240V ~ 50/60Hz

Puissance nominale: 3 W

Plage de fréquences ultrasonores: 22–65 kHz

Surface couverte: 100 m²

Température de fonctionnement: de 0 °C à 40 °C

MODE D'EMPLOI

Installation de l'appareil

1. Choisissez une prise secteur située à au moins 30 cm du sol.
2. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas couvert ou masqué par des rideaux, des tapis ou d'autres matériaux absorbant le son. Ces matériaux atténuent les ultrasons et réduisent l'efficacité de l'appareil.
3. Branchez l'appareil directement sur la prise de manière à ce qu'il soit en position verticale.

À quoi s'attendre

- Pendant les premiers jours d'utilisation, vous pourriez constater une activité des rongeurs et nuisibles plus importante que d'habitude. C'est normal : les ultrasons font sortir les nuisibles de leurs cachettes.
 - Dans les grands espaces tels que les entrepôts et les locaux de stockage, ou dans les espaces comportant plusieurs pièces, utilisez plusieurs appareils pour de meilleurs résultats.
-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur d'une tension de 100–240V ~ 50/60Hz.
 - Tenez l'appareil à l'écart de l'humidité et de l'eau. Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
 - Utilisez l'appareil uniquement à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C.
 - Ne faites pas tomber l'appareil et protégez-le des chocs violents.
 - Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas un appareil endommagé.
 - N'ouvrez pas l'appareil et ne le modifiez en aucune façon.
-

SÉCURITÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les ultrasons de l'appareil (22–65 kHz) sont inaudibles pour l'être humain, mais de nombreux animaux de compagnie peuvent les entendre. Les rongeurs de compagnie et les lapins sont les plus sensibles, et les chiens et les chats peuvent également les entendre.

- N'utilisez pas l'appareil dans les pièces où se trouvent des rongeurs de compagnie ou des lapins, tels que hamsters, cochons d'Inde, rats, souris, gerbilles, chinchillas ou lapins.
- Ne placez pas l'appareil à proximité des endroits où vos animaux dorment, mangent ou passent la plupart de leur temps.
- Surveillez vos animaux pendant les premiers jours d'utilisation. Si un animal présente des signes de stress, tels qu'agitation, tendance à se cacher, gémissements ou modification de ses habitudes alimentaires, débranchez l'appareil ou déplacez-le dans une autre pièce.
- En cas de doute sur l'adéquation de l'appareil à votre animal, demandez conseil à un vétérinaire.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas d'eau, de chiffon humide, de produits chimiques agressifs ni de solvants. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sec.

FABRICANT ET IMPORTATEUR

Fabricant: Chaozhou Shuiyuan Electronics Co., Ltd., Second Floor, No. 3, Garden Industrial Zone, North Yongchun Road, Xiangqiao District, Chaozhou City, Guangdong Province, China

Importateur: HS Plus d.o.o., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia

Pays d'origine: Chine

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.