

# AL: CRICKLY – MANUALI I PËRDORIMIT

## SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

**Emri i produktit:** CRICKLY  
**Numri i modelit:** H212  
**Lloji i baterisë:** 1 × CR2032  
**Tensioni:** 3V  
**Kapaciteti:** 210 mAh  
**Bateria e përfshirë:** Po

---

## Përmbledhje e produktit

Pajisja CRICKLY për shaka zanore është një pajisje kompakte e projektuar për të prodhuar tinguj realistë cicërimi në intervale të rastësishme, duke e bërë ideale për shaka të padëmshme.



## Karakteristikat kryesore:

- Çelësi i ndezjes:** Lëvizni çelësin e vogël për të ndezur ose fikur pajisjen
  - Butoni i kontrollit të tonit:** Shtypeni për të ndryshuar tonin/lartësinë e zërit
- 

## Udhëzime për vendosje

- Vendosni baterinë:** Vendosni baterinë CR2032 në pajisje, duke u siguruar për polaritetin e saktë siç tregohet brenda ndarjes së baterisë.
  - Ngjitni pajisjen:** Vendosni shiritin ngjites me dy anë të përfshirë në pjesën e pasme të pajisjes. Vendoseni pajisjen në mënyrë të sigurt poshtë një tavoline, tryeze pune ose sipërfaqeje tjetër të përshtatshme.
  - Ndezni pajisjen:** Lëvizni çelësin e ndezjes në pozicionin ON. Pajisja do të lëshojë një bip të shkurtër për të konfirmuar se është aktive.
  - Zgjidhni tonin e zërit:** Shtypni butonin e kontrollit të tonit për të kaluar midis toneve të ndryshme të zërit.
-

## Udhëzime për përdorim

1. Pasi të aktivizohet, pajisja do të lëshojë tinguj cicërimi në intervale të rastësishme midis **4 dhe 45 minutave**.
2. Modeli i ndërprerë i tingullit është projektuar për të imituar zhurma realiste të mjedisit.
3. Pajisja mund të funksionojë deri në afërsisht **2 vjet**, në varësi të përdorimit dhe cilësisë së baterisë.

---

## Informacione shtesë

- Sigurohuni që pajisja të jetë e ngjitur mirë për të shmangur rënien.
- Për rezultatet më të mira të shakasë, vendoseni pajisjen në një vend të fshehur, por akustikisht të hapur.
- Zëvendësoni baterinë kur tingulli bëhet i dobët ose ndalon plotësisht.

---

## UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.