

AT: CRICKLY – BEDIENUNGSANLEITUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: CRICKLY
Modellnummer: H212
Batterietyp: 1 × CR2032
Spannung: 3V
Kapazität: 210 mAh
Batterie enthalten: Ja

Produktübersicht

Der CRICKLY Geräuschstreich-Sender ist ein kompaktes Gerät, das realistische zirpende Geräusche in zufälligen Intervallen erzeugt und sich dadurch ideal für harmlose Streiche eignet.



Hauptmerkmale:

- A. **Ein-/Ausshalter:** Schieben Sie den kleinen Schalter, um das Gerät EIN- oder AUSZUSCHALTEN
 - B. **Tonhöhen-Taste:** Drücken Sie, um den Ton/Klanghöhe des Geräuschs zu ändern
-

Anweisungen zur Einrichtung

1. **Batterie einsetzen:** Setzen Sie die CR2032-Batterie in das Gerät ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie im Batteriefach angegeben.
2. **Gerät befestigen:** Bringen Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebeband auf der Rückseite des Geräts an. Befestigen Sie das Gerät sicher unter einem Tisch, Schreibtisch oder einer anderen geeigneten Oberfläche.
3. **Gerät einschalten:** Schieben Sie den Ein-/Ausshalter in die Position ON. Das Gerät gibt einen kurzen Signalton ab, um zu bestätigen, dass es aktiv ist.
4. **Tonhöhe auswählen:** Drücken Sie die Tonhöhen-Taste, um zwischen verschiedenen Klangtönen zu wechseln.

Bedienungsanleitung

1. Nach der Aktivierung gibt das Gerät zirpende Geräusche in zufälligen Intervallen zwischen **4 und 45 Minuten** ab.
2. Das unterbrochene Klangmuster ist so konzipiert, dass es realistische Umgebungsgeräusche nachahmt.
3. Das Gerät kann je nach Nutzung und Batteriequalität bis zu etwa **2 Jahre** betrieben werden.

Zusätzliche Informationen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher befestigt ist, damit es nicht herunterfällt.
- Für den besten Streich-Effekt platzieren Sie das Gerät an einem versteckten, aber akustisch offenen Ort.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Geräusch schwach wird oder vollständig aussetzt.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.