

BG: CRICKLY – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: CRICKLY
Номер на модела: H212
Тип батерия: 1 × CR2032
Напрежение: 3V
Капацитет: 210 mAh
Батерията е включена: Да

Преглед на продукта

CRICKLY устройството за звукови шага е компактно устройство, създадено да издава реалистични чуруликащи звуци на произволни интервали, което го прави идеално за безобидни шага.



Основни характеристики:

- A. **Превключвател за захранване:** Плъзнете малкия превключвател, за да включите или изключите устройството
 - B. **Бутон за контрол на тона:** Натиснете, за да промените тона/височината на звука
-

Инструкции за настройка

1. **Поставете батерията:** Поставете батерията CR2032 в устройството, като се уверите, че поляритетът е правилен, както е указано вътре в отделениято за батерията.
2. **Закрепете устройството:** Поставете включената двустранна лепяща лента на задната страна на устройството. Закрепете устройството стабилно под маса, бюро или друга подходяща повърхност.
3. **Включете устройството:** Плъзнете превключвателя за захранване в позиция ON. Устройството ще издаде кратък звуков сигнал, за да потвърди, че е активно.
4. **Изберете тон на звука:** Натиснете бутона за контрол на тона, за да превключвате между различните звукови тонове.

Инструкции за употреба

1. След активиране устройството ще издава чуруликащи звуци на произволни интервали между **4 и 45 минути**.
2. Прекъсващият се звуков модел е създаден така, че да имитира реалистични околни звуци.
3. Устройството може да работи приблизително до **2 години**, в зависимост от начина на употреба и качеството на батерията.

Допълнителна информация

- Уверете се, че устройството е закрепено стабилно, за да не падне.
- За най-добър ефект от шегата поставете устройството на скрито, но акустично открито място.
- Сменете батерията, когато звукът стане слаб или спре напълно.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.