

# DK: CRICKLY – BRUGERVEJLEDNING

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**Produktnavn:** CRICKLY  
**Modelnummer:** H212  
**Batteritype:** 1 × CR2032  
**Spænding:** 3V  
**Kapacitet:** 210 mAh  
**Batteri inkluderet:** Ja

---

## Produktoversigt

CRICKLY lyd-prank-enheden er en kompakt enhed, der er designet til at afgive realistiske kvidrende lyde med tilfældige intervaller, hvilket gør den ideel til harmløse pranks.



## Hovedfunktioner:

- A. **Tænd/sluk-kontakt:** Skub den lille kontakt for at tænde eller slukke enheden
  - B. **Knap til tonekontrol:** Tryk for at ændre lydens tone/pitch
- 

## Opsætningsvejledning

1. **Indsæt batteriet:** Indsæt CR2032-batteriet i enheden, og sørg for korrekt polaritet som angivet inde i batterirummet.
  2. **Fastgør enheden:** Påfør det medfølgende dobbeltsidede klæbebånd på bagsiden af enheden. Fastgør enheden sikkert under et bord, skrivebord eller en anden egnet overflade.
  3. **Tænd enheden:** Skub tænd/sluk-kontakten til positionen ON. Enheden afgiver et kort bip for at bekræfte, at den er aktiv.
  4. **Vælg lydtoner:** Tryk på knappen til tonekontrol for at skifte mellem forskellige lydtoner.
-

## Brugsvejledning

1. Når enheden er aktiveret, vil den afgive kvitrende lyde med tilfældige intervaller mellem **4 og 45 minutter**.
  2. Det afbrudte lyd mønster er designet til at efterligne realistiske miljølyde.
  3. Enheden kan fungere i op til cirka **2 år**, afhængigt af brug og batterikvalitet.
- 

## Yderligere oplysninger

- Sørg for, at enheden er sikkert fastgjort, så den ikke falder ned.
  - For det bedste prank-resultat skal enheden placeres på et skjult, men akustisk åbent sted.
  - Udskift batteriet, når lyden bliver svag eller stopper helt.
- 

## INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.