

FR: CRICKLY – MANUEL D'UTILISATION

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit : CRICKLY
Numéro de modèle : H212
Type de batterie : 1 × CR2032
Tension : 3V
Capacité : 210 mAh
Batterie incluse : Oui

Présentation du produit

Le dispositif émetteur de sons de farce CRICKLY est un appareil compact conçu pour produire des sons réalistes de gazouillement à des intervalles aléatoires, ce qui le rend idéal pour des farces sans danger.



Caractéristiques principales :

- A. **Interrupteur d'alimentation :** Faites glisser le petit interrupteur pour ALLUMER ou ÉTEINDRE l'appareil
 - B. **Bouton de contrôle de la tonalité :** Appuyez pour modifier le ton/la hauteur du son
-

Instructions d'installation

1. **Insérez la batterie :** Insérez la batterie CR2032 dans l'appareil en veillant à respecter la polarité correcte, comme indiqué à l'intérieur du compartiment à batterie.
2. **Fixez l'appareil :** Appliquez le ruban adhésif double face fourni à l'arrière de l'appareil. Fixez solidement l'appareil sous une table, un bureau ou toute autre surface appropriée.
3. **Allumez l'appareil :** Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position ON. L'appareil émettra un court bip pour confirmer qu'il est actif.
4. **Sélectionnez la tonalité du son :** Appuyez sur le bouton de contrôle de la tonalité pour faire défiler les différentes tonalités sonores.

Instructions d'utilisation

1. Une fois activé, l'appareil émettra des sons de gazouillement à des intervalles aléatoires compris entre **4 et 45 minutes**.
2. Le schéma sonore intermittent est conçu pour imiter des bruits ambiants réalistes.
3. L'appareil peut fonctionner pendant environ **2 ans**, selon l'utilisation et la qualité de la batterie.

Informations complémentaires

- Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Pour un meilleur effet de farce, placez l'appareil dans un endroit caché mais acoustiquement ouvert.
- Remplacez la batterie lorsque le son devient faible ou s'arrête complètement.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.