

# HU: CRICKLY – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

**A termék neve:** CRICKLY  
**Modellszám:** H212  
**Elem típusa:** 1 × CR2032  
**Feszültség:** 3V  
**Kapacitás:** 210 mAh  
**Az elem mellékelve:** Igen

---

## A termék áttekintése

A CRICKLY hangtréfához használható hangkibocsátó egy kompakt eszköz, amely valóság-hű csiripelő hangokat ad ki véletlenszerű időközönként, így ideális ártalmatlan tréfákhoz.



## Fő jellemzők:

- A. **Be-/kikapcsoló:** Csúsztassa el a kis kapcsolót a készülék BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ
  - B. **Hangmagasság-szabályzó gomb:** Nyomja meg a hang tónusának/hangmagasságának módosításához
- 

## Beállítási útmutató

1. **Helyezze be az elemet:** Helyezze be a CR2032 elemet a készülékbe, ügyelve a megfelelő polarításra, ahogyan az elemtartó rekeszben fel van tüntetve.
2. **Rögzítse a készüléket:** Helyezze fel a mellékelt kétoldalas ragasztószalagot a készülék hátoldalára. Rögzítse biztonságosan a készüléket egy asztal, íróasztal vagy más megfelelő felület alá.
3. **Kapcsolja be a készüléket:** Csúsztassa a bekapcsoló kapcsolót ON állásba. A készülék egy rövid hangjelzést ad, hogy megerősítse, aktív.
4. **Válassza ki a hang tónusát:** Nyomja meg a hangmagasság-szabályzó gombot a különböző hangtónusok közötti váltáshoz.

---

## Használati útmutató

1. Aktiválás után a készülék csiripelő hangokat ad ki véletlenszerű időközönként, **4 és 45 perc** között.
2. A szakaszos hangminta úgy lett kialakítva, hogy valósághű környezeti zajokat utánozzon.
3. A készülék körülbelül **2 évig** működhet, a használatától és az elem minőségétől függően.

---

## További információk

- Győződjön meg róla, hogy a készülék biztonságosan rögzítve van, hogy ne essen le.
- A legjobb tréfa-hatás érdekében helyezze a készüléket rejtett, de akusztikailag nyitott helyre.
- Cserélje ki az elemet, amikor a hang gyengévé válik vagy teljesen megszűnik.

---

## UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.