

IT: CRICKLY – MANUALE D’USO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: CRICKLY
Numero di modello: H212
Tipo di batteria: 1 × CR2032
Voltaggio: 3V
Capacità: 210 mAh
Batteria inclusa: Sì

Panoramica del prodotto

Il dispositivo sonoro per scherzi CRICKLY è un apparecchio compatto progettato per produrre suoni realistici di cinguettio a intervalli casuali, rendendolo ideale per scherzi innocui.



Caratteristiche principali:

- A. **Interruttore di alimentazione:** Far scorrere il piccolo interruttore per accendere o spegnere il dispositivo
 - B. **Pulsante di controllo del tono:** Premere per cambiare il tono/l'altezza del suono
-

Istruzioni per l'installazione

1. **Inserire la batteria:** Inserire la batteria CR2032 nel dispositivo, assicurandosi che la polarità sia corretta come indicato all'interno del vano batteria.
 2. **Fissare il dispositivo:** Applicare il nastro biadesivo incluso sul retro del dispositivo. Fissare saldamente il dispositivo sotto un tavolo, una scrivania o un'altra superficie adatta.
 3. **Accendere il dispositivo:** Far scorrere l'interruttore di alimentazione sulla posizione ON. Il dispositivo emetterà un breve segnale acustico per confermare che è attivo.
 4. **Selezionare il tono del suono:** Premere il pulsante di controllo del tono per passare tra i diversi toni del suono.
-

Istruzioni per l'uso

1. Una volta attivato, il dispositivo emetterà suoni di cinguettio a intervalli casuali tra **4 e 45 minuti**.
 2. Il modello sonoro intermittente è progettato per imitare rumori ambientali realistici.
 3. Il dispositivo può funzionare fino a circa **2 anni**, a seconda dell'utilizzo e della qualità della batteria.
-

Informazioni aggiuntive

- Assicurarsi che il dispositivo sia fissato saldamente per evitare che cada.
 - Per ottenere il miglior effetto dello scherzo, posizionare il dispositivo in un luogo nascosto ma acusticamente aperto.
 - Sostituire la batteria quando il suono diventa debole o si interrompe completamente.
-

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.