

LV: CRICKLY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: CRICKLY

Modeļa numurs: H212

Baterijas tips: 1 × CR2032

Spriegums: 3V

Ietilpība: 210 mAh

Baterija iekļauta: Jā

Produkta pārskats

CRICKLY skaņas joku ierīce ir kompakta ierīce, kas paredzēta reālistisku čivināšanas skaņu radīšanai nejaušos intervālos, padarot to ideāli piemērotu nekaitīgiem jokiem.



Galvenās funkcijas:

- A. **Barošanas slēdzis:** Pabīdīet mazo slēdzi, lai IESLĒGTU vai IZSLĒGTU ierīci
- B. **Toņa vadības poga:** Nospiediet, lai mainītu skaņas toni/augstumu

Uzstādīšanas instrukcijas

1. **Ievietojiet bateriju:** Ievietojiet CR2032 bateriju ierīcē, pārliedzinoties, ka polaritāte ir pareiza, kā norādīts baterijas nodalījuma iekšpusē.
 2. **Piestipriniet ierīci:** Uzklājiet komplektā iekļauto abpusējo līmlenti ierīces aizmugurē. Droši piestipriniet ierīci zem galda, rakstāmgalda vai citas piemērotas virsmas.
 3. **Ieslēdziet ierīci:** Pabīdīet barošanas slēdzi pozīcijā ON. Ierīce izdos īsu pīkstieni, lai apstiprinātu, ka tā ir aktīva.
 4. **Izvēlieties skaņas toni:** Nospiediet toņa vadības pogu, lai pārslēgtos starp dažādiem skaņas toņiem.
-

Lietošanas instrukcijas

1. Kad ierīce ir aktivizēta, tā izdos čivināšanas skaņas nejaušos intervālos no **4 līdz 45 minūtēm**.
 2. Pārtrauktās skaņas modelis ir izstrādāts tā, lai atdarinātu reālistiskas apkārtējās vides skaņas.
 3. Ierīce var darboties aptuveni līdz pat **2 gadiem**, atkarībā no lietošanas un baterijas kvalitātes.
-

Papildu informācija

- Pārliecinieties, ka ierīce ir droši piestiprināta, lai tā nenokristu.
 - Lai iegūtu vislabāko joca efektu, novietojiet ierīci slēptā, bet akustiski atvērtā vietā.
 - Nomainiet bateriju, kad skaņa kļūst vāja vai pilnībā apstājas.
-

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.