

# NL: CRICKLY – GEBRUIKERSHANDLEIDING

## PRODUCTSPECIFICATIES

**Productnaam:** CRICKLY  
**Modelnummer:** H212  
**Type batterij:** 1 × CR2032  
**Spanning:** 3V  
**Capaciteit:** 210 mAh  
**Batterij inbegrepen:** Ja

---

## Productoverzicht

De CRICKLY geluidsgenerator voor grappen is een compact apparaat dat is ontworpen om realistische tjlpende geluiden met willekeurige tussenpozen te produceren, waardoor het ideaal is voor onschuldige grappen.



## Belangrijkste kenmerken:

- A. **Aan/uit-schakelaar:** Schuif de kleine schakelaar om het apparaat AAN of UIT te zetten
  - B. **Knop voor toonregeling:** Druk om de toon/hoogte van het geluid te veranderen
- 

## Installatie-instructies

1. **Plaats de batterij:** Plaats de CR2032-batterij in het apparaat en let daarbij op de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijvak.
2. **Bevestig het apparaat:** Breng de meegeleverde dubbelzijdige plakstrip aan op de achterkant van het apparaat. Bevestig het apparaat stevig onder een tafel, bureau of een ander geschikt oppervlak.
3. **Schakel het apparaat in:** Schuif de aan/uit-schakelaar naar de stand ON. Het apparaat geeft een korte pieptoon om te bevestigen dat het actief is.
4. **Selecteer de geluids toon:** Druk op de knop voor toonregeling om tussen verschillende geluidstonen te wisselen.

---

## Bedieningsinstructies

1. Zodra het apparaat is geactiveerd, zal het tjlpende geluiden uitzenden met willekeurige tussenpozen van **4 tot 45 minuten**.
2. Het onderbroken geluidspatroon is ontworpen om realistische omgevingsgeluiden na te bootsen.
3. Het apparaat kan ongeveer **2 jaar** werken, afhankelijk van het gebruik en de kwaliteit van de batterij.

---

## Aanvullende informatie

- Zorg ervoor dat het apparaat stevig is bevestigd zodat het niet kan vallen.
- Voor het beste grap-effect plaatst u het apparaat op een verborgen maar akoestisch open locatie.
- Vervang de batterij wanneer het geluid zwak wordt of volledig stopt.

---

## INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.