

RO: CRICKLY – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Numele produsului: CRICKLY

Numărul modelului: H212

Tipul bateriei: 1 × CR2032

Tensiune: 3V

Capacitate: 210 mAh

Bateria inclusă: Da

Prezentarea produsului

Dispozitivul CRICKLY pentru farse sonore este un aparat compact conceput pentru a produce sunete realiste de cîrîpit la intervale aleatorii, ceea ce îl face ideal pentru farse inofensive.



Caracteristici principale:

- A. **Comutator de alimentare:** Glisați micul comutator pentru a PORNI sau OPRI dispozitivul
- B. **Buton de control al tonului:** Apăsăți pentru a schimba tonul/înălțimea sunetului

Instrucțiuni de instalare

1. **Introduceți bateria:** Introduceți bateria CR2032 în dispozitiv, asigurându-vă că polaritatea este corectă, așa cum este indicat în interiorul compartimentului bateriei.
 2. **Fixați dispozitivul:** Aplicați banda adezivă dublă inclusă pe partea din spate a dispozitivului. Fixați în siguranță dispozitivul sub o masă, un birou sau altă suprafață potrivită.
 3. **Porniți dispozitivul:** Glisați comutatorul de alimentare în poziția ON. Dispozitivul va emite un semnal sonor scurt pentru a confirma că este activ.
 4. **Selectați tonul sunetului:** Apăsăți butonul de control al tonului pentru a comuta între diferite tonuri ale sunetului.
-

Instrucțiuni de utilizare

1. Odată activat, dispozitivul va emite sunete de ciripit la intervale aleatorii între **4 și 45 de minute**.
2. Modelul sonor intermitent este conceput pentru a imita zgomote ambientale realiste.
3. Dispozitivul poate funcționa aproximativ până la **2 ani**, în funcție de utilizare și de calitatea bateriei.

Informații suplimentare

- Asigurați-vă că dispozitivul este bine fixat pentru a evita căderea acestuia.
- Pentru cel mai bun efect al farsei, amplasați dispozitivul într-un loc ascuns, dar deschis din punct de vedere acustic.
- Înlocuiți bateria atunci când sunetul devine slab sau se oprește complet.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.