

SR (Latn.): CRICKLY – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: CRICKLY

Broj modela: H212

Tip baterije: 1 × CR2032

Napon: 3V

Kapacitet: 210 mAh

Baterija uključena: Da

Pregled proizvoda

CRICKLY uređaj za zvučne smicalice je kompaktan uređaj dizajniran da proizvodi realistične cvrkutave zvuke u nasumičnim intervalima, što ga čini idealnim za bezazlene smicalice.



Glavne karakteristike:

- A. **Prekidač za napajanje:** Pomerite mali prekidač da uključite ili isključite uređaj
- B. **Dugme za kontrolu tona:** Pritisnite da promenite ton/visinu zvuka

Uputstva za postavljanje

1. **Umetnite bateriju:** Umetnite CR2032 bateriju u uređaj, vodeći računa o pravilnom polaritetu kao što je naznačeno unutar odeljka za bateriju.
 2. **Pričvrstite uređaj:** Zalepite priloženu dvostranu lepljivu traku na zadnju stranu uređaja. Čvrsto postavite uređaj ispod stola, radnog stola ili druge odgovarajuće površine.
 3. **Uključite uređaj:** Pomerite prekidač za napajanje u položaj ON. Uređaj će emitovati kratak zvučni signal kao potvrdu da je aktivan.
 4. **Odaberite ton zvuka:** Pritisnite dugme za kontrolu tona da biste menjali različite tonove zvuka.
-

Uputstva za upotrebu

1. Kada se aktivira, uređaj će emitovati cvrkutave zvuke u nasumičnim intervalima između **4 i 45 minuta**.
 2. Isprekidani obrazac zvuka osmišljen je tako da oponaša realistične zvuke iz okruženja.
 3. Uređaj može raditi do približno **2 godine**, u zavisnosti od načina upotrebe i kvaliteta baterije.
-

Dodatne informacije

- Vodite računa da uređaj bude sigurno pričvršćen kako ne bi pao.
 - Za najbolji efekat smicalice, postavite uređaj na skriveno, ali akustično otvoreno mesto.
 - Zamenite bateriju kada zvuk postane slab ili potpuno prestane.
-

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): CRICKLY – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Назив производа: CRICKLY
Број модела: H212
Тип батерије: 1 × CR2032
Напон: 3V
Капацитет: 210 mAh
Батерија укључена: Да

Преглед производа

CRICKLY уређај за звучне смицалице је компактан уређај дизајниран да производи реалистичне цвркутаве звуке у насумичним интервалима, што га чини идеалним за безазлене смицалице.



Главне карактеристике:

- A. **Прекидач за напајање:** Померите мали прекидач да укључите или искључите уређај
 - B. **Дугме за контролу тона:** Притисните да промените тон/висину звука
-

Упутства за постављање

1. **Уметните батерију:** Уметните CR2032 батерију у уређај, водећи рачуна о правилном поларитету као што је назначено унутар одељка за батерију.
 2. **Причврстите уређај:** Залепите приложену двострану лепљиву траку на задњу страну уређаја. Чврсто поставите уређај испод стола, радног стола или друге одговарајуће површине.
 3. **Укључите уређај:** Померите прекидач за напајање у положај ON. Уређај ће емитовати кратак звучни сигнал као потврду да је активан.
 4. **Одаберите тон звука:** Притисните дугме за контролу тона да бисте мењали различите тонове звука.
-

Упутства за употребу

1. Када се активира, уређај ће емитовати цвркутаве звуке у насумичним интервалима између **4 и 45 минута**.
2. Испрекидани образац звука осмишљен је тако да опонаша реалистичне звуке из окружења.
3. Уређај може радити до приближно **2 године**, у зависности од начина употребе и квалитета батерије.

Додатне информације

- Водите рачуна да уређај буде сигурно причвршћен како не би пао.
- За најбољи ефекат смицалице, поставите уређај на скривено, али акустички отворено место.
- Замените батерију када звук постане слаб или потпуно престане.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније