

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки за безопасност, включително следните:

- Прочетете внимателно цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- Използвайте само по предназначение. Неспазването на инструкциите за употреба може да доведе до нараняване на потребителя или на продукта.
- Преди да свържете уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, посочено на табелката, съответства на това в местната мрежа.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте кабела, щепселите или уреда във вода или друга течност.
- Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа след употреба и преди почистване или потребителска поддръжка.
- Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел или след като уредът не функционира правилно или е бил повреден по някакъв начин. Във вътрешността няма части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота или да докосва горещи повърхности.
- Не поставяйте кабела върху или в близост до гореща газова или електрическа горелка или в загоряла фурна.
- Не използвайте уреда в близост до газ или други запалими материали (като бензол, разреждател за боя, спрейове и др.).
- Не използвайте този уред в близост до вода. Този продукт не трябва да се използва в непосредствена близост до вода, като вана, умивалник, плувен басейн и т.н., където има вероятност от потапяне или пръски. Не работете с уреда с мокри ръце.
- Използването на приставки или аксесоари, които не се препоръчват или продават от дистрибутора на продукта, може да доведе до опасност за личността или имуществото или до наранявания.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа след употреба.
- Не съхранявайте уреда на пряка слънчева светлина или в условия на висока влажност.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор.
- Необходим е строг надзор, когато всеки уред се използва от или в близост до деца.
- Не използвайте уреда, ако този мрежов кабел показва някакви повреди, или ако уредът работи с прекъсвания, или спре да работи напълно.
- Не се опитвайте сами да правите модификации или ремонти и се уверете, че всеки ремонт се извършва само от подходящо квалифициран техник.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неспазване на тези инструкции или друга неправилна употреба или неправилно боравене с продукта.
- Не използвайте това устройство, когато ръцете ви са мокри.
- Уверете се, че всички електрически връзки са чисти и сухи.
- Внимателно извадете изделието от опаковката за основата му - НЕ за кабела.
- Докато изключвате устройството от електрическия контакт, хванете щепсела; не дърпайте кабела.
- Не използвайте приставки, различни от доставените в комплекта.
- Не излагайте това устройство на високи температури, вода или други течности.
- Не работете с устройството в опаковката.

- **Опасност от задушаване и задушаване:** Поради дължината си кабелът може да причини задушаване, ако се увие около врата. Бъдете изключително внимателни и съхранявайте това устройство на място, недостъпно за деца.
- **ЗАПАСНОСТ ОТ УДАР:** Близостта на вода представлява опасност, дори когато устройството е изключено.
- Използвайте суха, мека кърпа, когато почиствате това устройство. Не почиствайте това устройство с абразивни химикали и не го потапяйте във вода или други течности.
- Редовно проверявайте проводниците, корпусите на щепселите и другите компоненти за повреди. Ако забележите някаква повреда, незабавно спрете да използвате продукта и го поправете.
- Този продукт не е играчка! За да избегнете риска от пожар, изгаряния, токов удар или други наранявания, поставете продукта на място, недостъпно за деца.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.