

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen des Benutzers oder des Geräts führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung des örtlichen Netzes übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker und Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor jeder Reinigung oder Wartung des Geräts immer den Netzstecker.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrennern oder in einem beheizten Ofen aufstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas oder anderen brennbaren Materialien (wie Benzol, Farbverdünner, Sprays usw.)
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z. B. in Badewannen, Waschbecken, Schwimmbädern usw., wo die Wahrscheinlichkeit des Eintauchens oder Verspritzens gegeben ist. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Die Verwendung von Aufsätzen oder Zubehöerteilen, die nicht vom Händler empfohlen oder verkauft werden, kann zu Personen- oder Sachschäden oder Verletzungen führen.
- Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder wenn das Gerät nur noch unregelmäßig oder gar nicht mehr funktioniert.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren oder zu reparieren, und stellen Sie sicher, dass jede Reparatur nur von einem entsprechend qualifizierten Techniker durchgeführt wird.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder durch andere unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung des Produkts entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen .
- Vergewissern Sie sich, dass alle elektrischen Anschlüsse sauber und trocken sind.
- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig an seinem Sockel aus der Verpackung - NICHT am Kabel.
- Fassen Sie beim Herausziehen des Geräts aus der Steckdose den Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Zubehöerteile.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Verpackung.

- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Aufgrund seiner Länge kann das Kabel zum Erstickten führen, wenn es um den Hals gewickelt wird. Seien Sie äußerst vorsichtig und bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **SCHOCKGEFAHR:** Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist .
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts ein trockenes, weiches Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten auf Beschädigungen. Wenn Sie einen Schaden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und lassen Sie es reparieren.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.