

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

- Lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada vigastusi kasutajale või tootele.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, et nimesildil märgitud pinge vastab kohaliku võrgu pingele.
- Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge kastke kaablit, pistikuid ega seadet vette või muusse vedelikku.
- Tõmmake seade alati pärast kasutamist ja enne puhastamist või hooldust välja vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seadet kahjustatud juhtme või pistikutega või pärast seadme talitlushäireid või kui seade on mingil viisil kahjustatud. Sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
- Ärge laske juhtmel rippuda üle laua või töölaua serva ega puudutada kuumi pindu.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- või elektripõletile või selle lähedusse ega kuumutatud ahju.
- Ärge kasutage seadet gaasi või muude kergestisüttivate materjalide (nagu benseen, värvivedelikud, pihustid jne) läheduses.
- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal. Seda seadet ei tohi kasutada vee vahetus läheduses, näiteks vannis, pesuvannis, basseinis jne, kus võib tekkida uppumise või pritsmete tekkimise tõenäosus. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Muude kui toote turustaja poolt soovitatud või müüdud lisaseadmete või tarvikute kasutamine võib põhjustada isiklikke või varalisi ohte või vigastusi.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. Tõmmake seade pärast kasutamist alati vooluvõrgust välja.
- Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse või kõrge õhuniiskuse käes.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja vanemad, samuti isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhendamist seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohiks teha lapsed, kui nad ei ole vanemad kui 8 aastat ja kui nad ei ole järelevalve all.
- Tihe järelevalve on vajalik, kui mis tahes seadet kasutavad lapsed või selle läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhtmel on kahjustusi või kui seade töötab katkendlikult või lakkab täielikult töötamast.
- Ärge üritage ise teha mingeid muudatusi või parandusi ja veenduge, et mis tahes parandustöid teostab ainult vastava kvalifikatsiooniga tehnik.
- Me ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida käesolevate juhiste eiramisest või muust ebaõigest kasutamisest või väärkäsitlemisest.
- Ärge kasutage seda seadet, kui teie käed on märjad.
- Veenduge, et kõik elektriühendused on puhtad ja kuivad.
- Võtke toode pakendist ettevaatlikult välja selle alusest - MITTE juhtmest.
- Seadet pistikupesast välja tõmmates haarake kinni pistikust; ärge tõmmake juhtmest.
- Ärge kasutage muid kui kaasasolevaid lisaseadmeid.
- Ärge pange seda seadet kokku kõrge temperatuuri, vee või muude vedelikega.
- Ärge kasutage seadet pakendi sees.
- **HUKKUMIS- JA PÕHJUMISVAHEND:** Pikkuse tõttu võib juhe põhjustada lämbumist, kui see on ümber kaela mähitud. Olge äärmiselt ettevaatlik ja hoidke seda seadet lastele kättesaamatus kohas.
- **OHUTUSVAHEND:** Vee lähedus kujutab endast ohtu isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Kasutage selle seadme puhastamisel kuiva ja pehmet lappi. Ärge puhastage seda seadet abrasiivsete kemikaalidega ja ärge kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Kontrollige regulaarselt juhtmeid, pistiku kestadid ja muid komponente kahjustuste suhtes. Kui märkate kahjustusi, lõpetage toote kasutamine kohe ja laske see parandada.

- See toode ei ole mänguasi! Tulekahju, põletuste, elektrilöögi või muude vigastuste ohu vältimiseks asetage toode lastele kättesaamatusse kohta.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.