

## ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea atentamente todo el manual y consérvelo para futuras consultas.
- Utilícelo sólo para los fines previstos. El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones al usuario o al producto.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características se corresponde con el de la red local antes de conectar el aparato a la red eléctrica.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otros líquidos.
- Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo y antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato funciona mal o ha sufrido algún tipo de daño. No hay piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
- No utilice el aparato cerca de gas u otros materiales inflamables (como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua. Este producto no debe utilizarse cerca del agua, como bañeras, lavabos, piscinas, etc., donde exista la posibilidad de inmersión o salpicaduras. No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar daños personales o materiales.
- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Desenchufe siempre el aparato después de utilizarlo.
- No guarde el aparato bajo la luz directa del sol o en condiciones de alta humedad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación presenta algún daño, o si el aparato funciona de forma intermitente o deja de funcionar por completo.
- No intente ninguna modificación o reparación por su cuenta y asegúrese de que cualquier reparación sea realizada únicamente por un técnico debidamente cualificado.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que puedan derivarse del incumplimiento de estas instrucciones o de cualquier otro uso indebido o manipulación incorrecta del producto.
- No utilice este aparato con las manos mojadas.
- Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén limpias y secas.
- Retire con cuidado el artículo del embalaje por su base - NO por el cable.
- Al desenchufar el aparato de la toma de corriente, sujete el enchufe; no tire del cable.
- No utilice accesorios distintos de los suministrados.
- No exponga el aparato a altas temperaturas, agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato dentro del embalaje.
- **RIESGO DE ASFIXIA Y COMPRESIÓN:** Debido a su longitud, el cable puede provocar asfixia si se enrolla alrededor del cuello. Extreme las precauciones y guarde este aparato fuera del alcance de los niños.
- **PELIGRO DE CHOQUE:** La proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Utilice un paño seco y suave para limpiar este aparato. No limpie este aparato con productos químicos abrasivos ni lo sumerja en agua u otros líquidos.

- Inspeccione periódicamente los cables, las cubiertas de las clavijas y otros componentes en busca de daños. Si observa algún daño, deje de utilizar el producto inmediatamente y llévelo a reparar.
- Este producto no es un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, descargas eléctricas u otras lesiones, coloque el producto fuera del alcance de los niños.

#### **INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:**



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.