

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του χρήστη ή του προϊόντος.
- Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου αντιστοιχεί σε εκείνη του τοπικού δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο.
- Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση από τον χρήστη.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φισ ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτό καυστήρα αερίου ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα κοντά σε αέριο ή άλλα εύφλεκτα υλικά (όπως βενζόλιο, διαλυτικό χρωμάτων, σπρέι κ.λπ.)
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση γειτνίαση με νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ. όπου υπάρχει πιθανότητα βύθισης ή πιτσιλισματος. Μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον διανομέα του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή τραυματισμούς για πρόσωπα ή πράγματα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα μετά τη χρήση της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτό το καλώδιο γραμμής παρουσιάζει οποιαδήποτε ζημιά ή εάν η συσκευή λειτουργεί διακοπτόμενα ή σταματά να λειτουργεί εντελώς.
- Μην επιχειρήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή από μόνοι σας και βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε επισκευή πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών ή άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καθαρές και στεγνές.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το προϊόν από τη συσκευασία από τη βάση του - ΟΧΙ από το καλώδιο.
- Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, πιάστε το φισ- μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα άλλα από αυτά που παρέχονται.
- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό ή άλλα υγρά.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:** Λόγω του μήκους του, το καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία εάν τυλιχτεί γύρω από το λαιμό. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Η γειτνίαση με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί όταν καθαρίζετε αυτή τη συσκευή. Μην καθαρίζετε αυτή τη συσκευή με λειαντικά χημικά και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
- Επιθεωρείτε τακτικά τα καλώδια, τα κελύφη των φισ και άλλα εξαρτήματα για τυχόν ζημιές. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και αναθέστε την επισκευή του.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή άλλων τραυματισμών, τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.