

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja električnih aparata uvijek treba slijediti osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

- Pažljivo pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga za buduću referencu.
- Koristite samo u svrhe za koje je namijenjen. Nepoštivanje korisničkih uputa može uzrokovati ozljede korisnika ili proizvoda.
- Provjerite da napon naznačen na pločici s ocjenama odgovara lokalnoj mreži prije nego što spojite uređaj na električnu mrežu.
- Da biste se zaštitili od električnog udara, nemojte potapati kabel, utikače ili uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvijek isključite uređaj nakon upotrebe i prije čišćenja ili održavanja.
- Ne koristite bilo koji uređaj s oštećenim kablom ili utikačem ili nakon što je uređaj neispravan ili oštećen na bilo koji način. Unutar uređaja nema dijelova koje korisnik može servisirati.
- Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili dodiruje vruće površine.
- Ne postavljajte uređaj na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog štednjaka, ili u grijanu pećnicu.
- Ne koristite uređaj u blizini plina ili drugih zapaljivih materijala (kao što su benzin, razrjeđivač boje, sprejevi itd.).
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode. Ovaj proizvod ne bi trebao biti korišten u neposrednoj blizini vode, poput kade, umivaonika, bazena itd., gdje postoji mogućnost potapanja ili prskanja. Ne koristite uređaj s mokrim rukama.
- Korištenje dodatka ili pribora koji nisu preporučeni ili prodani od strane distributera proizvoda može uzrokovati osobnu opasnost ili opasnost po imovinu.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kad je uključen. uvijek isključite uređaj nakon upotrebe.
- Ne čuvajte uređaj na direktnom suncu ili u uvjetima visoke vlage.
- Ako je napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Ovaj uređaj može koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe s smanjenom tjelesnom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca ne bi smjela igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Blizak nadzor nužan je kada bilo koji uređaj koriste ili se nalazi u blizini djece.
- Ne koristite uređaj ako se kabel za napajanje ošteti, ili ako uređaj radi povremeno ili prestane raditi u potpunosti.
- Ne pokušavajte izvoditi nikakve promjene ili popravke sami i osigurajte da svaki popravak obavi samo odgovarajuće kvalificirana osoba.
- Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz nepoštivanja ovih uputa ili nepravilne uporabe ili rukovanja proizvodom.
- Ne koristite ovaj uređaj kada su vam ruke mokre.
- Provjerite jesu li sve električne veze čiste i suhe.
- Pažljivo izvadite proizvod iz ambalaže držeći ga za bazu - NE za kabel.
- Pri isključivanju uređaja iz utičnice, uhvatite utikač; nemojte povlačiti za kabel.
- Ne koristite dodatke osim onih koji su isporučeni.
- Ne izlažite ovaj uređaj visokim temperaturama, vodi ili drugim tekućinama.
- Ne koristite uređaj unutar ambalaže.
- **OPASNOST OD GUŠENJA I GUŠENJA:** Zbog svoje duljine, kabel može uzrokovati gušenje ako je omotan oko vrata. Budite izuzetno oprezni i čuvajte ovaj uređaj izvan dohvata djece.
- **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA:** Blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Koristite suhu, meku krpu za čišćenje ovog uređaja. Nemojte čistiti uređaj abrazivnim kemikalijama i nemojte ga potapati u vodu ili druge tekućine.
- Redovito pregledavajte žice, ljuske utikača i druge komponente na oštećenja. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, odmah prestanite koristiti proizvod i dajte ga popraviti.
- Ovaj proizvod nije igračka! Da biste izbjegli rizik od požara, opekline, električnog udara ili drugih ozljeda, smjestite proizvod izvan dohvata djece.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.