

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

- Olvassa el figyelmesen az egész használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Csak a rendeltetésszerű használatra használja. A használati utasítások be nem tartása a felhasználó vagy a termék sérülését okozhatja.
- Ellenőrizze, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi hálózat feszültségének, mielőtt a készüléket a hálózati áramellátáshoz csatlakoztatja.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugókat vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Használat után és minden tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Ne működtessen semmilyen készüléket sérült kábellel vagy dugóval, illetve a készülék meghibásodása vagy bármilyen módon történő sérülése után. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
- Ne hagyja, hogy a vezeték az asztal vagy a pult szélén lógjon, vagy forró felületekhez érjen.
- Ne tegye forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe, illetve fűtött sütőbe.
- Ne használja a készüléket gáz vagy más gyúlékony anyagok (például benzol, festékhígító, spray-k stb.) közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében. Ezt a terméket nem szabad víz közvetlen közelében használni, például fürdőkádiban, mosdókagylóban, úszómedencében stb. ahol fennáll a vízbe merülés vagy fröccsenés valószínűsége. Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.
- A termék forgalmazója által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok vagy kiegészítők használata személyi vagy tárgyi veszélyt vagy sérüléseket okozhat.
- Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalom mellett.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélnie.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- Szoros felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használnak.
- Ne működtesse a készüléket, ha ez a vezeték bármilyen sérülést mutat, vagy ha a készülék szakaszosan működik, vagy teljesen leáll.
- Ne kíséreljen meg semmilyen módosítást vagy javítást saját maga, és gondoskodjon arról, hogy bármilyen javítást csak megfelelően képzett szakember végezzen.
- Nem vállalunk felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából vagy a termék egyéb nem rendeltetésszerű használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.
- Ne használja ezt a készüléket, ha a keze nedves.
- Győződjön meg arról, hogy minden elektromos csatlakozás tiszta és száraz.
- Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból az aljánál fogva - NEM a kábelnél fogva.
- Miközben kihúzza a készüléket a konnektorból, fogja meg a dugót; ne rángassa a kábelt.
- Ne használjon a mellékelteken kívül más tartozékokat.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, víznek vagy más folyadékoknak.
- Ne működtesse a készüléket a csomagoláson belül.
- **Fuldoklási és fulladásveszély:** Hosszúsága miatt a kábel fulladást okozhat, ha a nyak köré tekeredik. Legyen rendkívül óvatos, és tárolja a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

- **ÁRAMVESZÉLY:** A víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.
- A készülék tisztításához használjon száraz, puha ruhát. Ne tisztítsa ezt a készüléket súroló vegyszerekkel, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Rendszeresen ellenőrizze a vezetékeket, a dugóhüvelyeket és más alkatrészeket sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát, és javíttassa meg.
- Ez a termék nem játék! A tűz, égési sérülések, áramütés vagy egyéb sérülések kockázatának elkerülése érdekében a terméket gyermekek számára elérhetetlen helyre tegye.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.