

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

- Leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Utilizzare solo per gli scopi previsti. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni all'utente o al prodotto.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione da parte dell'utente.
- Non mettere in funzione l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo che l'apparecchio ha subito un malfunzionamento o è stato danneggiato in qualsiasi modo. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciare che il cavo penda oltre il bordo del tavolo o del bancone o che tocchi superfici calde.
- Non collocare l'apparecchio su o vicino a un bruciatore a gas o elettrico caldo o in un forno riscaldato.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di gas o altri materiali infiammabili (come benzene, diluenti per vernici, spray, ecc.).
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua. Questo prodotto non deve essere utilizzato nelle immediate vicinanze di acqua, come vasche da bagno, lavatoi, piscine, ecc. dove potrebbe verificarsi un'immersione o uno spruzzo. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'uso di accessori non raccomandati o non venduti dal distributore del prodotto può causare danni a persone o cose o lesioni.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso. Staccare sempre la spina dopo l'uso.
- Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di elevata umidità.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare rischi.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato da bambini o in loro prossimità.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione presenta danni o se l'apparecchio funziona in modo intermittente o smette di funzionare completamente.
- Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio da soli e assicurarsi che le riparazioni siano eseguite solo da tecnici qualificati.
- Si declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un uso improprio del prodotto.
- Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate .
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici siano puliti e asciutti.
- Rimuovere con cautela l'apparecchio dalla confezione afferrandolo per la base, NON per il cavo.
- Mentre si scollega il dispositivo dalla presa di corrente, afferrare la spina; non tirare il cavo.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione.
- Non esporre il dispositivo a temperature elevate, acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo all'interno dell'imballaggio.
- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO E DI SOFFOCAMENTO:** a causa della sua lunghezza, il cavo può provocare il soffocamento se viene avvolto intorno al collo. Prestare la massima attenzione e conservare il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

- **PERICOLO DI SCOSSA:** la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando il dispositivo è spento .
- Per la pulizia del dispositivo, utilizzare un panno asciutto e morbido. Non pulire il dispositivo con prodotti chimici abrasivi e non immergerlo in acqua o altri liquidi.
- Controllare regolarmente che i fili, i gusci delle spine e gli altri componenti non siano danneggiati. Se si notano danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e farlo riparare.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Per evitare il rischio di incendi, ustioni, scosse elettriche o altre lesioni, collocare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.