

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektros prietaisus visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:

- Atidžiai perskaitykite visą vadovą ir išsaugokite jį ateityje.
- Naudokite tik pagal paskirtį. Nesilaikydami naudotojo instrukcijų galite susižaloti naudotoją arba gaminį.
- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, patikrinkite, ar vardinėje plokštelėje nurodyta įtampa atitinka vietinio tinklo įtampą.
- Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio, nemerkite laido, kištukų ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Visada ištraukite prietaisą iš elektros tinklo po naudojimo ir prieš bet kokią valymą ar naudotojo priežiūrą.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas veikia netinkamai arba buvo kaip nors pažeistas. Viduje nėra naudotojo aptarnaujamų dalių.
- Neleiskite, kad laidas kabotų ant stalo ar stalviršio krašto arba liestų karštus paviršius.
- Nestatykite ant ar šalia karšto dujinio ar elektrinio degiklio arba į įkaitusios orkaitės.
- Nenaudokite įrenginio šalia dujų ar kitų degių medžiagų (pvz., benzeno, dažų skiediklio, purškiklių ir pan.).
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens. Šio prietaiso negalima naudoti šalia vandens, pavyzdžiui, vonioje, prausykloje, baseine ir t. t., kur yra tikimybė jį panardinti ar apipilti vandeniu. Nevaldykite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Naudojant gaminio platintojo nerekomenduojamus ar neparduodamus priedus ar aksesuarus, gali kilti pavojus asmeniui ar turtui arba gali būti sužaloti žmonės.
- Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros. Po naudojimo visada ištraukite prietaisą iš elektros tinklo.
- Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose arba didelės drėgmės sąlygomis.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros neturėtų atlikti vaikai, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Būtina atidžiai prižiūrėti, kai bet kokią prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia jų.
- Nenaudokite prietaiso, jei šis linijos laidas yra pažeistas arba jei prietaisas veikia su pertrūkiais arba visiškai nustoja veikti.
- Nebandykite patys atlikti jokių pakeitimų ar remonto darbų ir užtikrinkite, kad bet kokią remontą atliktų tik atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas.
- Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl šių instrukcijų nesilaikymo arba kitokio netinkamo gaminio naudojimo ar netinkamo tvarkymo.
- Nenaudokite šio prietaiso, kai jūsų rankos yra šlapios.
- Įsitikinkite, kad visos elektros jungtys yra švarios ir sausos.
- Atsargiai išimkite gaminį iš pakuotės už pagrindo - NE už laido.
- Išjungdami prietaisą iš elektros lizdo, suimkite kištuką; netraukite už laido.
- Nenaudokite kitų priedų, nei tie, kurie pateikti komplekte.
- Nelaikykite šio prietaiso aukštoje temperatūroje, vandenyje ar kituose skysčiuose.
- Nedirbkite su prietaisu, esančiu pakuotėje.
- **UŽDUSIMO IR UŽDUSIMO PAVOJUS:** dėl savo ilgio kabelis gali sukelti uždusimą, jei jis apvyniojamas aplink kaklą. Būkite itin atsargūs ir laikykite šį prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- **ŠOKO PAVOJUS:** Vandens artumas kelia pavojų net ir tada, kai prietaisas yra išjungtas.
- Valydami šį prietaisą naudokite sausą, minkštą šluostę. Nevalykite šio prietaiso abrazyvinėmis cheminėmis medžiagomis ir nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius.
- Reguliariai apžiūrėkite, ar nepažeisti laidai, kištukų korpusai ir kiti komponentai. Pastebėję pažeidimų, nedelsdami nustokite naudoti gaminį ir perduokite jį remontuoti.
- Šis gaminyje nėra žaislas! Kad išvengtumėte gaisro, nudegimų, elektros smūgio ar kitų sužalojimų pavojaus, padėkite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.