

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți cu atenție întregul manual și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Utilizați numai în scopurile prevăzute. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate cauza rănirea utilizatorului sau a produsului.
- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea din rețeaua locală înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, fișele sau aparatul în apă sau în alte lichide.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare și înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere de către utilizator.
- Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau o fișă deteriorată sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice mod. Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.
- Nu lăsați cablul să atârne pe marginea mesei sau a blatului și nu atingeți suprafețe fierbinți.
- Nu îl așezați pe sau în apropierea unui arzător electric sau pe gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
- Nu utilizați aparatul în apropierea gazului sau a altor materiale inflamabile (cum ar fi benzenul, diluantul pentru vopsele, spray-uri etc.).
- Nu utilizați acest aparat în apropierea apei. Acest produs nu trebuie utilizat în imediata vecinătate a apei, cum ar fi cadă de baie, vase de spălat, piscină etc., unde ar putea apărea probabilitatea de imersiune sau stropire. Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Utilizarea unor accesorii sau accesorii nerecomandate sau vândute de distribuitorul produsului poate provoca pericole sau vătămări personale sau materiale.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit. Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Nu depozitați aparatul în lumina directă a soarelui sau în condiții de umiditate ridicată.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu ar trebui să fie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
- Nu utilizați aparatul dacă acest cablu de alimentare prezintă deteriorări sau dacă aparatul funcționează intermitent sau nu mai funcționează în întregime.
- Nu încercați să modificați sau să reparați singur aparatul și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de un tehnician calificat corespunzător.
- Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice daune care pot rezulta din nerespectarea acestor instrucțiuni sau din alte utilizări necorespunzătoare sau manipulări necorespunzătoare ale produsului.
- Nu utilizați acest dispozitiv atunci când aveți mâinile ude.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice sunt curate și uscate.
- Scoateți cu grijă articolul din ambalaj prin baza sa - NU prin cablu.
- În timp ce deconectați dispozitivul de la priza de curent, prindeți ștecherul; nu trageți de cablu.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.
- Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi ridicate, apă sau alte lichide.
- Nu folosiți dispozitivul în interiorul ambalajului.
- **PERICOL DE SUFOCARE ȘI SUFOCARE:** Datorită lungimii sale, cablul poate provoca sufocare dacă este înfășurat în jurul gâtului. Fiți extrem de atent și depozitați acest dispozitiv în afara razei de acțiune a copiilor.
- **PERICOL DE ȘOC:** Proximitatea apei prezintă un pericol chiar și atunci când dispozitivul este oprit .

- Utilizați o cârpă uscată și moale atunci când curățați acest dispozitiv. Nu curățați acest dispozitiv cu substanțe chimice abrazive și nu-l scufundați în apă sau alte lichide.
- Inspectați în mod regulat firele, carcasele fișelor și alte componente pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Dacă observați vreo deteriorare, încetați imediat utilizarea produsului și trimiteți-l la reparat.
- Acest produs nu este o jucărie! Pentru a evita riscul de incendiu, arsuri, șocuri electrice sau alte leziuni, puneți produsul în afara razei de acțiune a copiilor.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.