

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- Natančno preberite navodila v celoti in jih shranite za morebitno prihodnjo uporabo.
- Uporabljajte samo za predvidene namene. Neupoštevanje uporabniških navodil lahko povzroči poškodbe uporabnika ali izdelka.
- Preverite, da je napetost, navedena na registrski plošči, ustreza lokalnemu omrežju, preden napravo priključite na električno omrežje.
- Za zaščito pred električnim šokom ne potaplajte kabla, vtikačev ali naprave v vodo ali drugo tekočino.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja po uporabi in pred čiščenjem ali vzdrževanjem.
- Ne uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtikačem ali po okvari naprave ali če je bila naprava poškodovana na kakršen koli način. V notranjosti ni delov, ki bi jih smel popravljati uporabnik sam.
- Ne puščajte kabla, da visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vročih površin.
- Ne postavljajte je na ali blizu vročega plinskega ali električnega gorilnika ali v ogreto pečico.
- Naprave ne uporabljajte v bližini plina ali drugih vnetljivih materialov (npr. bencina, redčila, sprejev itd.).
- Ne uporabljajte naprave v neposredni bližini vode ali vodnih virov, kot so kadi, umivalniki, bazeni itd., kjer obstaja nevarnost, da je naprava poškropljena ali da pade v vodo. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Uporaba pritikin ali pripomočkov v relaciji z izdelkom, ki jih distributer izdelka ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči poškodbe med uporabo.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena. Napravo vedno izključite po uporabi.
- Naprave ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali v prostorih z visoko vlažnostjo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljene osebe, da se izognete nevarnostim.
- To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, ter osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so deležni nadzora ali navodil za varno uporabo naprave ter razumejo povezane nevarnosti. Otroci naj ne igrajo s to napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave naj ne izvajajo otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Tesen nadzor je potreben, kadar napravo uporabljajo ali so v njeni bližini otroci.
- Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan, ali če naprava deluje nepravilno ali sploh ne deluje.
- Ne poskušajte sami spreminjati ali popravljati naprave in poskrbite, da morebitne popravke opravi ustrezno usposobljen tehnik.
- Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskladnosti s temi navodili ali nepravilne uporabe ali ravnanja z izdelkom.
- Ne uporabljajte te naprave, če so vaše roke mokre.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki čisti in suhi.
- Izdelek previdno odstranite iz embalaže tako, da ga primete za dno – NE za kabel.
- Med izvlekom naprave iz električnega vtiča prijemajte v vtikač; ne vlecite za kabel.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki niso priloženi.
- Ne izpostavljajte te naprave visokim temperaturam, vodi ali drugim tekočinam.
- Naprave ne uporabljajte znotraj embalaže.
- **NEVARNOST DUŠENJA IN ZADUŠITVE:** Zaradi svoje dolžine lahko kabel povzroči zadušitev, če se ovije okoli vratu. Izdelek vedno hranite izven dosega otrok.
- **ELEKTRIČNA NEVARNOST:** Nevarnost električnega udara je prisotna tudi, ko je naprava izklopljena.
- Pri čiščenju te naprave uporabljajte suho, mehko krpo. Naprave ne čistite z abrazivnimi kemikalijami in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Redno pregledujte žice, ohišje vtikača in druge komponente, bodite pozorni na morebitno škodo. Če opazite kakršno koli škodo, takoj prenehajte uporabljati izdelek in naročite popravilo pri strokovni službi.
- Ta izdelek ni igrača! Da bi se izognili nevarnosti požara, opeklin, električnega udara ali drugih poškodb, napravo postavite izven dosega otrok.

NAVODILA ZA REKILIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.