

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Používejte jej pouze k určenému účelu. Nedodržení pokynů uživatele může způsobit zranění uživatele nebo výrobku.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si s přístrojem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Vyvarujte se pádu výrobku na podlahu nebo jeho jinému poškození.
- Nepokoušejte se sami o žádné úpravy nebo opravy a zajistěte, aby veškeré opravy prováděl pouze příslušně kvalifikovaný technik.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte mokré ruce.
- Při nabíjení opatrně zasouvejte nebo vytahujte nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození portu.
- Po skončení nabíjení nabíjecí kabel ihned odpojte.
- Výrobek nepoužívejte ani nenabíjejte v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nadměrně zakouřeném nebo prašném prostředí, jako jsou koupelny, parní lázně nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte určenou nabíječku. Nesprávné nabíjení může zařízení poškodit. Překročení maximálního doporučeného příkonu může způsobit poškození integrované baterie, což může mít za následek zranění uživatele.
- Nepoužívejte jiné než dodané nástavce.
- Nepoužívejte zařízení ve venkovním prostředí.
- Neponořujte zařízení do vody ani jej nevystavujte působení kapalin či vlhkosti. Výrobek uchovávejte mimo prostředí s vysokou teplotou.
- **NEBEZPEČÍ UDUSENÍ:** Tento přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je zařízení vypnuté.
- Baterii NEMODIFIKUJTE, nerozebírejte, nepropichujte, neřežte ani nespalujte. **NEPÁJEJTE** přímo na baterii, nevystavujte ji vysokým teplotám, nepokoušejte se ji upravovat ani ji nevyjímejte z výrobku. V případě porušení baterie výrobek okamžitě vhodným způsobem zlikvidujte.
- Dbejte na to, abyste výrobek umístili na nehořlavé povrchy, a minimalizovali tak možnost porušení baterie.
- **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPAD PRŮNIKU BATERIE:** V případě zasažení elektrolytem z baterie jej okamžitě opláchněte vodou a/nebo neprodleně kontaktujte záchrannou službu. V případě, že se elektrolyt dostane do očí, vyplachujte je 15 minut vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při čištění tohoto zařízení používejte suchý nebo lehce navlhčený měkký hadřík. Nečistěte tento přístroj abrazivními chemikáliemi a neponořujte jej do vody nebo jiných tekutin.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, pláště zástrček a další součásti. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a nechte jej opravit v odborném servisu. Pravidelná údržba pomáhá omezit stárnutí a bobtnání baterie.
- Tento výrobek není hračka! Abyste předešli riziku požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění, skladujte a umístěte výrobek mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud nefunguje správně, bylo upuštěno, nese známky fyzického poškození, bylo ponecháno venku nebo přišlo do styku s vodou.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.