

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de hele handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Het niet opvolgen van de gebruiksinstructies kan leiden tot letsel bij de gebruiker of het product.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Laat het product niet op de grond vallen of beschadig het niet op een andere manier.
- Probeer het apparaat niet zelf aan te passen of te repareren en zorg ervoor dat reparaties alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer uw handen nat zijn.
- Steek of verwijder de oplaadkabel voorzichtig tijdens het opladen om schade aan de poort te voorkomen.
- Haal de oplaadkabel onmiddellijk uit het stopcontact na het opladen.
- Gebruik of laad het product niet op in omgevingen met een hoge temperatuur, hoge vochtigheid, veel rook of stof, zoals badkamers, stoombaden of in de buurt van open vuur.
- Gebruik de gespecificeerde oplader om schade aan het apparaat te voorkomen. Onjuist opladen kan het apparaat beschadigen. Overschrijding van het aanbevolen maximale stroomverbruik kan schade aan de geïntegreerde batterij veroorzaken, wat kan leiden tot letsel bij de gebruiker.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan meegeleverd.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Niet onderdompelen in water of blootstellen aan vloeistoffen of vocht. Houd het product uit de buurt van omgevingen met hoge temperaturen.
- **VERBRANDINGSGEVAAR:** Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- **SCHOKGEVAAR:** De nabijheid van water vormt een gevaar, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- De batterij NIET wijzigen, uit elkaar halen, doorboren, doorsnijden of verbranden. NIET rechtstreeks op de batterij solderen, niet blootstellen aan hoge temperaturen, niet proberen om de batterij te wijzigen of uit het product te verwijderen. Als de batterij kapot gaat, moet u het product onmiddellijk op de juiste manier weggooien.
- Plaats het product op een vuurvaste ondergrond om de kans op batterijbeschadiging te minimaliseren.
- **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN GEVAL VAN BATTERIJBREEK:** Bij blootstelling aan batterij-elektrolyt, onmiddellijk spoelen met water en/of onmiddellijk contact opnemen met de hulpdiensten. Als de elektrolyt in contact komt met uw ogen, spoel ze dan gedurende 15 minuten met water en roep onmiddellijk medische hulp in.
- Gebruik een droge of licht vochtige, zachte doek om dit apparaat schoon te maken. Reinig dit apparaat niet met schurende chemicaliën en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de draden, stekkers en andere onderdelen regelmatig op beschadigingen. Als u schade opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en laat het repareren door een professionele service. Regelmatig onderhoud helpt veroudering en zwelling van de batterij tegen te gaan.
- Dit product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden, elektrische schokken of andere verwondingen te voorkomen, moet u het product buiten het bereik van kinderen bewaren en plaatsen.
- Gebruik dit apparaat niet als het niet goed werkt, is gevallen, tekenen van fysieke schade vertoont, buiten is achtergelaten of in contact is gekomen met water.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.