

UPOZORENJA I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo pročitajte ceo priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Koristite uređaj isključivo u predviđene svrhe. Nepoštovanje uputstava može dovesti do povrede korisnika ili oštećenja proizvoda.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju obavljati deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Izbegavajte ispuštanje uređaja na pod ili njegovo oštećenje na bilo koji način.
- Ne pokušavajte samostalno da modifikujete ili popravljate uređaj. Popravke sme da obavlja samo stručno lice sa odgovarajućim kvalifikacijama.
- Ne koristite uređaj mokrim rukama.
- Pri punjenju pažljivo ubacite i vadite kabl za punjenje kako biste izbegli oštećenje priključka.
- Isključite kabl za punjenje odmah nakon završetka punjenja.
- Ne koristite niti punite uređaj u prostorijama sa visokom temperaturom, vlagom, dimom ili prašinom, kao što su kupatila, parne sobe ili u blizini otvorenog plamena.
- Upotrebljavajte isključivo punjač koji je preporučen kako biste izbegli oštećenje uređaja. Nepravilno punjenje može oštetiti uređaj. Prekoračenje maksimalnog dozvoljenog unosa snage može oštetiti integrisanu bateriju, što može dovesti do povrede korisnika.
- Ne koristite dodatke koji nisu isporučeni uz uređaj.
- Uređaj nije namenjen za upotrebu na otvorenom.
- Ne potapajte uređaj u vodu niti ga izlažite tečnostima ili vlazi. Držite ga dalje od izvora toplote.
- **OPASNOST OD GUŠENJA:** Držati uređaj van domašaja dece.
- **OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:** Blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- NEMOJTE modifikovati, rastavljati, bušiti, seći niti spaljivati bateriju. NEMOJTE lemiti direktno na bateriju, izlagati je visokim temperaturama, pokušavati da je modifikujete ili vadite iz uređaja. U slučaju oštećenja baterije, odmah i na odgovarajući način odložite proizvod.
- Postavite uređaj na površine otporne na vatru kako biste umanjili rizik od oštećenja baterije.
- **BEZBEDNOSNA UPUTSTVA U SLUČAJU OŠTEĆENJA BATERIJE:** Ukoliko dođe do kontakta sa elektrolitom iz baterije, odmah isperite vodom i/ili kontaktirajte hitne službe. Ako elektrolit dođe u kontakt sa očima, ispirajte oči vodom 15 minuta i odmah potražite medicinsku pomoć.
- Za čišćenje uređaja koristite suhu ili blago vlažnu, meku krpu. Ne čistite uređaj abrazivnim hemikalijama i ne potapajte ga u vodu ili druge tečnosti.
- Redovno proveravajte kablove, kućišta utikača i druge komponente na eventualna oštećenja. Ako primetite bilo kakvo oštećenje, odmah prestanite sa korišćenjem i odnesite uređaj u ovlašćeni servis. Redovno održavanje može smanjiti starenje i bubrenje baterije.
- Ovaj proizvod nije igračka! Da biste izbegli rizik od požara, opekotina, strujnog udara ili drugih povreda, čuvajte i postavljajte proizvod van domašaja dece.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcioniše pravilno, ako je pao, ima fizička oštećenja, bio je na otvorenom ili je došao u kontakt sa vodom.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

УПОЗОРЕЊА И БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Пажљиво прочитајте цео приручник и сачувајте га за будућу употребу.
- Користите уређај искључиво у предвиђене сврхе. Непоштовање упутстава може довести до повреде корисника или оштећења производа.
- Овај уређај је намењен искључиво за кућну употребу.
- Уређај могу користити деца старија од 8 година, као и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или особе без искуства и знања, уколико су под надзором или су добиле упутства о безбедној употреби уређаја и разумеју потенцијалне опасности. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање уређаја не смеју обављати деца, осим ако су старија од 8 година и под надзором.
- Избегавајте испуштање уређаја на под или његово оштећење на било који начин.
- Не покушавајте самостално да модификујете или поправљате уређај. Поправке сме да обавља само стручно лице са одговарајућим квалификацијама.
- Не користите уређај мокрим рукама.
- При пуњењу пажљиво убаците и вадите кабл за пуњење како бисте избегли оштећење прикључка.
- Искључите кабл за пуњење одмах након завршетка пуњења.
- Не користите нити пуните уређај у просторијама са високом температуром, влагом, димом или прашином, као што су купатила, парне собе или у близини отвореног пламена.
- Употребљавајте искључиво пуњач који је препоручен како бисте избегли оштећење уређаја. Неправилно пуњење може оштетити уређај. Прекорачење максималног дозвољеног уноса снаге може оштетити интегрисану батерију, што може довести до повреде корисника.
- Не користите додатке који нису испоручени уз уређај.
- Уређај није намењен за употребу на отвореном.
- Не потапајте уређај у воду нити га излажите течностима или влази. Држите га даље од извора топлоте.
- **ОПАСНОСТ ОД ГУШЕЊА:** Држати уређај ван домаћаја деце.
- **ОПАСНОСТ ОД СТРУЈНОГ УДАРА:** Близина воде представља опасност чак и када је уређај искључен.
- НЕ МОДИФИКУЈТЕ, не растављајте, не бушите, не сеците нити спаљујте батерију. НЕ ЛЕМИТЕ директно на батерију, не излажите је високим температурама, не покушавајте да је модификујете или извадите из уређаја. У случају оштећења батерије, одмах и на одговарајући начин одложите производ.
- Поставите уређај на површине отпорне на ватру како бисте умањили ризик од оштећења батерије.
- **БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА У СЛУЧАЈУ ОШТЕЋЕЊА БАТЕРИЈЕ:** Уколико дође до контакта са електролитом из батерије, одмах исперите водом и/или контактирајте хитне службе. Ако електролит дође у контакт са очима, испирајте очи водом 15 минута и одмах потражите медицинску помоћ.
- За чишћење уређаја користите суву или благо влажну, меку крпу. Не чистите уређај абразивним хемикалијама и не потапајте га у воду или друге течности.
- Редовно проверавајте каблове, кућишта утикача и друге компоненте на евентуална оштећења. Ако приметите било какво оштећење, одмах престаните са коришћењем и однесите уређај у овлашћени сервис. Редовно одржавање може смањити старење и бубрење батерије.
- Овај производ није играчка! Да бисте избегли ризик од пожара, опекотина, струјног удара или других повреда, чувајте и постављајте производ ван домаћаја деце.
- Не користите уређај ако не функционише правилно, ако је пао, има физичка оштећења, био је на отвореном или је дошао у контакт са водом.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније