

*Frilla*  
BEAUTY

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

### CURLCODE

Vezeték nélküli automata hajgöndörítő



**Ez a kézikönyv a biztonsági irányelvekkel és a kezelési utasításokkal foglalkozik. Kérjük, hogy a termék használata előtt alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet.**

Forgalmazó: Származási ország: HS plus, d.o.o: Kína

#### A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x vezeték nélküli automata hajgöndörítő
- 2 x Hajcsipesz
- 1 x Fésű
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x Tároló tok
- 1 x Használati útmutató

#### MŰSZAKI ADATOK:

Működési feszültség: DC 5V  
Teljesítmény: 34 W  
Akkumulátor kapacitás 5000mAh, 3.7V  
Akkumulátor típusa: Újratölthető lítium-ion akkumulátor  
Töltési idő: 3,5 - 4 óra

#### FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan felhasználók, akik nem rendelkeznek megfelelő fizikai, érzékszervi, szellemi, tapasztalati vagy ismeretekkel (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha olyan személy felügyelete vagy irányítása alatt állnak, aki felelős a biztonságukért. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak az elektromos készülékekkel.
- Ez a gép nem vízálló.
- Tartsa gyermekek elől elzárva.
- Ha az USB töltőkábel sérült, ne használja. Kérjük, cserélje ki egy ujjal.
- Ha használat közben a termék füstöt vagy szikrákat kezd kibocsátani, kérjük, minél hamarabb kapcsolja ki a készüléket, és azonnal értesítse az értékesítés utáni szervizt.
- A készülék bekapcsolása után ne érintse meg kézzel a hő panelt, hogy ne okozzon égési sérüléseket.
- Ha nem használja, kapcsolja ki a készüléket.
- Ez a termék elsősorban személyes otthoni használatot biztosít, és nem használható üzleti célokra.
- Kérjük, használja a használati utasításnak megfelelően.

#### FIGYELEM!



A készülék használata közben álljon távol a kádtól, mosdókagylótól és más tartályoktól. Ne csepegtessen a készülékbe vizet vagy más folyadékot. Ha ez a készülék véletlenül vízbe esik, ne érintse meg közvetlenül a kezével, azonnal kapcsolja ki a készüléket.

## TERMÉK RÉSZEK



1. Kerámia bevonat fűtőelem
2. Göndörítő kamra
3. Start gomb
4. Göndörítési irány
5. Hőmérséklet
6. Akkumulátor kijelző
7. Idő
8. Beállító gomb
9. Be-/kikapcsoló (beállítás/megerősítés) gomb

## TÖLTÉSI MÓDSZER

A töltés előtt kérjük, kapcsolja ki a gazdatest áramellátását, majd csatlakoztassa a töltőkábelt a töltéshez.

1. Csatlakoztassa az USB töltőkábel egyik végét a göndörítő aljába, a másik vége pedig az asztali számítógéphez, a mobil tápegységhez, az USB-transzformátor USB-nyílásához csatlakoztatható a töltéshez. \*Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha USB-transzformátorral tölt, ne használjon olyan transzformátort, amelynek kimeneti specifikációja nagyobb, mint DC 5V.
2. Töltés közben az LCD kijelzőn villogni kezd az akkumulátor szimbólum, jelezve, hogy a göndörítő töltődik.
3. Minden egyes alkalommal kb. 4 óra töltés után, a teljes töltés után az akkumulátor szimbólum a teljes állapotot fogja mutatni. Teljes feltöltés után körülbelül 50 percig használható.  
\*Figyeljen a töltési időre, amikor teljesen fel van töltődve, húzza ki a töltőből, hogy megakadályozza, hogy a túltöltés ne befolyásolja a normál akkumulátor élettartamát.
4. A készülék használata töltés közben szigorúan tilos. Amíg a hajgöndörítő töltődik, ne kapcsolja be, hogy ne okozzon kárt a gazdatestben vagy az akkumulátorban.

**Megjegyzés: Még ha hosszabb ideig nem is használja, kéthavonta egyszer töltsse fel, hogy biztosítsa az akkumulátor normál élettartamát.**

## FUNKCIÓK MŰKÖDÉSE

**BE/KIKAPCSOLÁS:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a hálózati kapcsolót 3 másodpercig.

**A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA:** Bekapcsolt állapotban nyomja meg a beállítási gombot, a hőmérséklet száma villogó állapotban jelenik meg. Ekkor nyomja meg a beállítási gombot a kívánt hőmérséklet beállításához (a hőmérséklet 150°C és 200°C között állítható).

**A FÜRTÖK IRÁNYA:** Bekapcsolási állapotban nyomja meg kétszer a beállítási gombot, a göndörítési irány L/R villogó állapotban megjelenik. Ekkor nyomja meg a beállítási gombot a göndörítési irány kiválasztásához (L; balra tekeredő/ R jobbra tekeredő hajhoz).

**VÁLTÁS °C ÉS °F KÖZÖTT:** Bekapcsolási állapotban nyomja meg háromszor a beállító gombot, ekkor a hőmérséklet egység °C villogni fog, majd nyomja meg a beállítási gombot a Celsius °C vagy Fahrenheit (°F) kijelzés kiválasztásához.

**A FŰTÉS MÁSODPERCEK SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA:** A bekapcsolt állapotban nyomja meg négyszer a beállító gombot, és a fűtési másodpercek villogva jelennek meg. Ekkor nyomja meg a beállítási gombot a kívánt másodperc szám beállításához (a fűtési másodpercek száma 8/10/12/14/18s között állítható be).

## TERMÉK HASZNÁLAT

Használat előtt ajánlott az egész hajat lazán kifésülni a csomósodás csökkentése érdekében.



1. A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig. A LED-képernyő világítani fog.
2. A fűtésjelző villogni kezd, és a készülék automatikusan elkezd felmelegedni az alapértelmezett hőmérsékletre (150°C).
3. Körülbelül 1 perc múlva sípoló hang hallatszik, és a jelzőfény folyamatosan világítani fog. Ez azt jelzi, hogy a gép készen áll a használatra.

A készülék beállításait kívánságai szerint módosíthatja;

Hőmérséklet beállítása: 150°C - 200°C

Fűtési másodpercek: 8, 10, 12, 14, 16, 18

150°C | 160°C | 170°C | 180°C | 190°C | 200°C



Kényes, festett  
vagy sérült haj

Normál és  
egészséges haj

Durva vagy  
természetes  
göndör haj



8s/10s: Curls

12s/14s: Lágy  
fürtök

16s/18s: Erős görbék



4. Válasszon ki a megfelelő mennyiségű hajat, és helyezze az U alakú horonyba.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva (ne engedje el) a START gombot. A készülék automatikusan elkezd a hajat a fűtőcsőbe tekerni.
6. A göndörítés után néhány másodpercig hangjelzéseket fog hallani. A hangjelzés után engedje el a START gombot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után mindenképpen kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és tárolás előtt várja meg, amíg a hőpanel lehűl.



Ez a gép nem vízálló. A termék tisztításakor szigorúan tilos vízzel vagy más folyadékkal mosni a rövidzárlatok elkerülése érdekében.

- A test nem vízálló. Tisztításakor a külsejét egy ruhával lehet letörölni.
- A belső pálcza törlésénél ki kell húzni a készüléket. Amikor a gép lehűlt, egy pamut pálcikával fújjon be egy kis alkoholt és mélyen törölje le.
- A készüléket a mellékelt táskában tárolhatja.
- Tartsa gyermekek elől elzárva

## Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékokkal együtt az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében; az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek követelményeinek.