

DIGICAM - Opozorila in varnostna navodila

- Pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo.
- Ta naprava je opremljena z ozemljenim vtičem. Prepričajte se, da je stenska vtičnica v vaši hiši dobro ozemljena.
- Vse električne povezave naj bodo čiste in suhe.
- Izdelek ne smete na noben način spustiti ali z njim udariti.
- Ne poskušajte sami spreminjati ali popravljati naprave in poskrbite, da vsa popravila opravijo le ustrezno usposobljeni tehniki.
- Za zaščito pred električnim udarom ne potapljajte kabla, vtičev ali naprave v vodo ali drugo tekočino.
- Naprave s poškodovanim kablom, vtičem, z okvaro ali kakršno koli poškodbo ne uporabljajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravljali uporabniki. Obrnite se na distributerja.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.
- Če naprava ne deluje kot bi morala, če je prejela oster udarec, če jo je nekdo spustil, poškodoval, pustil na prostem ali jo spustil v vodo, je ne uporabljajte.
- Pred priključitvijo naprave na električno omrežje preverite, ali napetost, navedena na tipski ploščici, ustreza napetosti v lokalnem omrežju.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let naprej, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Kadar katero koli napravo uporabljajo otroci ali v njihovi bližini, je potreben strog nadzor.
- Ta naprava se ne sme upravljati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja, razen tistega, ki je priložen tej napravi.
- Prepričajte se, da je kamera varno pritrjena, sicer lahko pade in povzroči poškodbe.
- Za priključitev uporabite navedeni napajalnik.
- Izogibajte se nepravilnemu delovanju, udarcem, vibracijam in močnim pritiskom, ki lahko povzročijo poškodbe izdelka.
- Za čiščenje ohišja kamere ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev. Po potrebi umazanijo obrišite z mehko in suho krpo; za trdno umazanijo uporabite nevtravno čistilno sredstvo.
- Kamere ne usmerjajte neposredno proti izjemno svetlim predmetom, saj lahko poškodujete senzor.
- Pri nameščanju kamere natančno upoštevajte navodila za namestitvev.
- Ne približujte se virom toplote, kot so radiatorji, toplotni registri, štedilnik itd.
- Slike, vključene v ta priročnik, so uporabljene le za razlago uporabe našega izdelka in so zgolj referenčne.
- Če se pri uporabi videokamere pojavijo kakršne koli težave, se obrnite na distributerja.
- Potrudili smo se, da bi zagotovili celovitost vsebine navodil, vendar lahko še vedno pride do nekaterih odstopanj med specifikacijami izdelka v tem priročniku in samim fizičnim izdelkom. Če imate kakršnakoli vprašanja ali ugovore, se obrnite na distributerja.
- Uporabnik je izključno odgovoren za morebitne poškodbe ali okvare, če ne upošteva teh navodil.
- Ta izdelek v notranjosti nima delov, ki bi jih lahko popravljali uporabniki, zato naj ohišja ne odstranjuje drugače kot usposobljeno servisno osebje. Obrnite se na distributerja.
- Za čiščenje tega kamere uporabljajte samo čisto krpo, rahlo navlaženo z vodo. Za čiščenje objektiva uporabite mehko in suho krpo.
- Ne uporabljajte alkoholnih čistil ali topil, saj lahko poškodujejo plastično ohišje in dele objektiva.
- Za čiščenje objektiva po potrebi uporabite mehko, suho krpo.
- Kamere ne nameščajte v okolje, kjer bi bil lahko izpostavljen prahu, visoki vlažnosti, visokim temperaturam ali dežju.
- Te opreme ne nameščajte v zaprte prostore brez prezračevanja. Kamera se bo med normalno uporabo verjetno segrela, zato je za vzdrževanje dovolj nizke temperature delovanja potrebno prezračevanje.
- Če je kamera nameščena v zaprtem prostoru, se lahko pregreje in trajno poškoduje.
- Če kamera začne delovati nepravilno ali popolnoma preneha delovati in zgoraj opisani rutinski postopki vzdrževanja ne odpravijo težave, se obrnite na prodajalca in se dogovorite s servisnim inženirjem, da pregleda napravo.

Navodila za recikliranje in odstranjevanje



Ta oznaka označuje, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov; odgovorno ga reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen napravo, uporabite sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca na drobno, pri katerem ste izdelek kupili. Ti lahko ta izdelek prevzamejo za okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.