

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Přečtěte si pozorně celý návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Používejte přístroj pouze k určenému účelu. Nedodržení pokynů uživatele může způsobit zranění uživatele nebo výrobku.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v místní síti.
- Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčky ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Po použití a před jakýmkoli čištěním nebo uživatelskou údržbou spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo po poruše či jakémkoli poškození spotřebiče. Uvnitř nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravovat.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepokládejte jej na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do jeho blízkosti, ani do vyhřívané trouby.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynu nebo jiných hořlavých materiálů (např. benzenu, ředidla, sprejů apod.).
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Tento výrobek by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako je vana, umyvadlo, bazén apod. kde by mohlo dojít k pravděpodobnosti ponoření nebo postříkání. Spotřebič nepoužívejte s mokřýma rukama.
- Použití nástavců nebo příslušenství, které nejsou doporučeny nebo prodávány distributorem výrobku, může způsobit ohrožení osob nebo majetku nebo zranění.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru. Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Neskladujte spotřebič na přímém slunečním světle nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si s přístrojem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tento přívodní kabel vykazuje jakékoliv poškození nebo pokud spotřebič pracuje přerušovaně nebo přestane pracovat úplně.
- Nepokoušejte se sami provádět žádné úpravy nebo opravy a zajistěte, aby veškeré opravy prováděl pouze příslušně kvalifikovaný technik.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku nedodržení těchto pokynů nebo jiného nesprávného použití či zacházení s výrobkem.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, že jsou všechny elektrické spoje čisté a suché.
- Opatrně vyjměte výrobek z obalu za základnu - NE za kabel.
- Při odpojování zařízení ze zásuvky uchopte zástrčku; za kabel netahejte.
- Nepoužívejte jiné než dodané nástavce.
- Nevystavujte toto zařízení vysokým teplotám, vodě nebo jiným tekutinám.
- Nepoužívejte zařízení uvnitř obalu.
- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ A UDUŠENÍ:** Kabel může vzhledem ke své délce způsobit udušení, pokud je omotan kolem krku. Buďte mimořádně opatrní a ukládejte toto zařízení mimo dosah dětí.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je zařízení vypnuté.
- Při čištění tohoto zařízení používejte suchý, měkký hadřík. Nečistěte tento přístroj abrazivními chemikáliemi a neponořujte jej do vody nebo jiných tekutin.

- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny vodiče, pláště zástrček a další součásti. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a nechte jej opravit.
- Tento výrobek není hračka! Abyste předešli riziku požáru, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo jiných zranění, umístěte výrobek mimo dosah dětí.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.