

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

- Lisez attentivement l'ensemble du manuel et conservez-le pour référence ultérieure.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues. Le non-respect des instructions de l'utilisateur peut entraîner des blessures pour l'utilisateur ou le produit.
- Vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien par l'utilisateur.
- Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas placer l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ou dans un four chauffé.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz ou d'autres matériaux inflammables (tels que le benzène, le diluant pour peinture, les sprays, etc.)
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité immédiate d'un point d'eau, tel qu'une baignoire, un lavabo, une piscine, etc. où il y a un risque d'immersion ou d'éclaboussures. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le distributeur du produit peut entraîner des risques personnels ou matériels ou des blessures.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Ne rangez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il fonctionne par intermittence ou s'il s'arrête complètement.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'appareil vous-même et veillez à ce que toute réparation soit effectuée par un technicien qualifié.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter du non-respect de ces instructions ou d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise manipulation du produit.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez les mains mouillées.
- Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont propres et sèches.
- Retirez soigneusement l'appareil de l'emballage en le tenant par sa base et NON par le cordon.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise de courant, saisissez la fiche ; ne tirez pas sur le cordon.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées, à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'intérieur de l'emballage.

- **SUFFOCATION ET RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** : En raison de sa longueur, le câble peut provoquer une suffocation s'il est enroulé autour du cou. Soyez extrêmement prudent et rangez cet appareil hors de portée des enfants.
- **RISQUE DE CHOC** : la proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer cet appareil. Ne le nettoyez pas avec des produits chimiques abrasifs et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Inspectez régulièrement les fils, les coques de bougies et les autres composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et faites-le réparer.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, d'électrocution ou d'autres blessures, placez l'appareil hors de portée des enfants.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.