

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi:

- Rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākai lietošanai.
- Lietojiet tikai paredzētajiem mērķiem. Lietošanas instrukciju neievērošana var izraisīt lietotāja vai izstrādājuma traumas.
- Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz nominālplāksnītes norādītais spriegums atbilst vietējā tīkla spriegumam.
- Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena, nemērciet vadu, kontaktdakšas vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no kontaktdakšas pēc lietošanas un pirms tīrīšanas vai lietotāja apkopes.
- Nedarbiniet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc ierīces darbības traucējumiem vai jebkādiem bojājumiem. Ierīces iekšpusē nav lietotāja apkalpošanai derīgu detaļu.
- Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai letes malām vai pieskarties karstām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci uz karsta gāzes vai elektriskā degļa vai tā tuvumā, kā arī uzkarstētā cepeškrāsnī.
- Neizmantojiet ierīci gāzes vai citu viegli uzliesmojošu materiālu (piemēram, benzola, krāsu atšķaidītāja, aerosolu utt.) tuvumā.
- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā. Šo ierīci nedrīkst lietot tiešā ūdens tuvumā, piemēram, vannā, izlietnē, baseinā u. c., kur var rasties iegremdēšanas vai izšļakstīšanās iespējamība. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Ja tiek izmantoti piederumi vai papildierīces, ko nav ieteicis vai pārdevis izstrādājuma izplatītājs, var tikt apdraudēta personas vai īpašums vai rasties traumas.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta. Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no tīkla.
- Neglabāiet ierīci tiešos saules staros vai paaugstināta mitruma apstākļos.
- Ja ir bojāts barošanas vads, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un ja tās saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Ja jebkuru ierīci lieto bērni vai tās tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
- Neizmantojiet ierīci, ja šis līnijas vads ir bojāts vai ierīce darbojas ar pārtraukumiem vai pilnībā pārtrauc darboties.
- Nemēģiniet paši veikt jebkādas izmaiņas vai remontu un pārliecinieties, ka jebkuru remontu veic tikai atbilstoši kvalificēts tehniķis.
- Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas var rasties, neievērojot šos norādījumus vai citādi nepareizi lietojot vai nepareizi rīkojoties ar izstrādājumu.
- Nelietojiet šo ierīci, ja jūsu rokas ir mitras.
- Pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi ir tīri un sausi.
- Uzmanīgi izņemiet ierīci no iepakojuma, satverot tās pamatni - NE vadu.
- Atvienojot ierīci no strāvas kontaktligzdas, satveriet kontaktdakšu; nevelciet vadu.
- Neizmantojiet citus piederumus, izņemot komplektācijā iekļautos.
- Nepakļaujiet šo ierīci augstai temperatūrai, ūdenim vai citiem šķidrumiem.
- Nedarbiniet ierīci iepakojuma iekšpusē.
- **DUSINĀŠANAS UN APDUSINĀŠANAS BRĪDĪBA:** tā garuma dēļ kabelis var izraisīt nosmakšanu, ja tas aptin ap kaklu. Esiet īpaši uzmanīgi un glabāiet šo ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- **STRĪKU BRĪDĪBA:** ūdens tuvums rada apdraudējumu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Tīrot šo ierīci, izmantojiet sausu, mīkstu drānu. Netīriet šo ierīci ar abrazīvām ķīmiskām vielām un neiegremdējiet to ūdenī vai citos šķidrumos.
- Regulāri pārbaudiet, vai vadi, kontaktdakšu apvalki un citas sastāvdaļas nav bojātas. Ja pamanāt bojājumus, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un nododiet to remontam.

- Šis izstrādājums nav rotaļlieta! Lai izvairītos no ugunsgrēka, apdegumu, elektrošoka vai citu traumu riska, novietojiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.