

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

- Lees de hele handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Het niet opvolgen van gebruikersinstructies kan leiden tot letsel bij de gebruiker of het product.
- Controleer of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met die van het lokale netwerk voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen elektrische schokken.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en vóór reiniging of onderhoud door de gebruiker.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of als het apparaat niet goed werkt of op een andere manier is beschadigd. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gas of andere ontvlambare materialen (zoals benzeen, verfverdunder, sprays, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dit product mag niet worden gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van water, zoals badkuipen, wasbakken, zwembaden, enz. waar de kans op onderdompeling of spatten bestaat. Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Het gebruik van hulpstukken of accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de distributeur van het product, kan leiden tot persoonlijke of materiële schade of verwondingen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het ingeschakeld is. Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is of als het apparaat onregelmatig of helemaal niet meer werkt.
- Probeer het apparaat niet zelf aan te passen of te repareren en zorg ervoor dat reparaties alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze instructies of ander onjuist gebruik of verkeerde behandeling van het product.
- Gebruik dit apparaat niet als uw handen nat zijn.
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen schoon en droog zijn.
- Haal het product voorzichtig uit de verpakking bij de basis - NIET bij het snoer.
- Neem de stekker van het apparaat uit het stopcontact; trek niet aan het snoer.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan meegeleverd.
- Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in de verpakking.

- **Verstikkings- EN VERBRANDINGSGEVAAR:** Door zijn lengte kan het snoer verstikking veroorzaken als het rond de nek wordt gewikkeld. Wees uiterst voorzichtig en bewaar dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- **SCHOKGEVAAR:** De nabijheid van water vormt een gevaar, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik een droge, zachte doek om dit apparaat schoon te maken. Reinig dit apparaat niet met schurende chemicaliën en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de draden, stekkers en andere onderdelen regelmatig op beschadigingen. Als u schade opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en laat het repareren.
- Dit product is geen speelgoed! Plaats het product buiten het bereik van kinderen om het risico op brand, brandwonden, elektrische schokken of andere verwondingen te voorkomen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.