

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych:

- Należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia użytkownika lub produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w sieci lokalnej.
- W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie należy zanurzać przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania po jego użyciu oraz przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w rozgrzanym piekarniku.
- Nie używać urządzenia w pobliżu gazu lub innych materiałów łatwopalnych (takich jak benzen, rozcieńczalniki do farb, spraye itp.)
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Produkt nie powinien być używany w bezpośrednim sąsiedztwie wody, np. w wannie, umywalce, basenie itp. w miejscach, w których może dojść do zanurzenia lub zachlapania. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Używanie przystawek lub akcesoriów niezalecanych lub sprzedawanych przez dystrybutora produktu może spowodować zagrożenie dla osób lub mienia bądź obrażenia ciała.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Po zakończeniu użytkowania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy przechowywać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia lub jeśli urządzenie działa z przerwami lub całkowicie przestaje działać.
- Nie należy podejmować samodzielnych prób modyfikacji lub naprawy urządzenia i należy upewnić się, że wszelkie naprawy są przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nieprzestrzegania tych instrukcji lub innego niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego obchodzenia się z produktem.
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce.
- Należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne są czyste i suche.
- Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania za podstawę - NIE za przewód.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda zasilania należy chwycić wtyczkę; nie ciągnąć za przewód.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, wody lub innych płynów.
- Nie używaj urządzenia wewnątrz opakowania.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA I UDŁAWIENIA:** Ze względu na swoją długość, przewód może spowodować uduszenie, jeśli zostanie owinięty wokół szyi. Należy zachować szczególną ostrożność i przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, miękkiej ściereczki. Nie czyścić urządzenia za pomocą ściernych środków chemicznych i nie zanurzać go w wodzie lub innych płynach.
- Regularnie sprawdzaj przewody, wtyczki i inne elementy pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i oddać go do naprawy.
- Ten produkt nie jest zabawką! Aby uniknąć ryzyka pożaru, oparzeń, porażenia prądem lub innych obrażeń, produkt należy umieścić poza zasięgiem dzieci.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.