

## AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos eléctricos, devem ser sempre respeitadas as precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- Ler atentamente todo o manual e guardá-lo para referência futura.
- Utilizar apenas para os fins previstos. O não cumprimento das instruções do utilizador pode provocar lesões no utilizador ou no produto.
- Verificar se a tensão indicada na placa de características corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à rede eléctrica.
- Para se proteger contra choques eléctricos, não mergulhe o cabo, as fichas ou o aparelho em água ou outro líquido.
- Desligue sempre o aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção pelo utilizador.
- Não utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou depois de o aparelho funcionar mal ou ter sido danificado de qualquer forma. Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador no interior.
- Não deixar o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão ou tocar em superfícies quentes.
- Não colocar sobre ou perto de um queimador quente a gás ou eléctrico, nem num forno aquecido.
- Não utilize o aparelho perto de gás ou de outros materiais inflamáveis (como benzeno, diluente, sprays, etc.)
- Não utilizar este aparelho perto de água. Este produto não deve ser utilizado nas imediações de água, como banheiras, lavatórios, piscinas, etc., onde possa ocorrer imersão ou salpicos. Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas.
- A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pelo distribuidor do produto pode causar riscos pessoais ou materiais ou ferimentos.
- Não deixar o aparelho ligado sem vigilância. Desligue sempre o aparelho da tomada depois de o utilizar.
- Não guarde o aparelho sob a luz direta do sol ou em condições de humidade elevada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar riscos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- É necessária uma supervisão apertada quando qualquer aparelho é utilizado por crianças ou perto delas.
- Não utilize o aparelho se este cabo de alimentação apresentar danos ou se o aparelho funcionar de forma intermitente ou deixar de funcionar completamente.
- Não tente efectuar qualquer modificação ou reparação por si próprio e certifique-se de que qualquer reparação é efectuada apenas por um técnico devidamente qualificado.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos que possam resultar do incumprimento destas instruções ou de outra utilização incorrecta ou manuseamento incorreto do produto.
- Não utilize este dispositivo se tiver as mãos molhadas.
- Certifique-se de que todas as ligações eléctricas estão limpas e secas.
- Retire cuidadosamente o artigo da embalagem pela base - NÃO pelo cabo.
- Quando desligar o aparelho da tomada eléctrica, segure na ficha; não puxe pelo cabo.
- Não utilize outros acessórios para além dos fornecidos.
- Não exponha este aparelho a temperaturas elevadas, água ou outros líquidos.
- Não utilizar o aparelho dentro da embalagem.
- **PERIGO DE SUFOCAMENTO E DE asfixia:** Devido ao seu comprimento, o cabo pode causar asfixia se for enrolado à volta do pescoço. Tenha muito cuidado e guarde este aparelho fora do alcance das crianças.

- **PERIGO DE CHOQUE:** A proximidade de água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.
- Utilize um pano seco e macio para limpar este aparelho. Não limpar este aparelho com produtos químicos abrasivos e não o submergir em água ou outros líquidos.
- Inspeccione regularmente os fios, os casquilhos das fichas e outros componentes quanto a danos. Se detetar algum dano, pare imediatamente de utilizar o produto e mande-o reparar.
- Este produto não é um brinquedo! Para evitar o risco de incêndio, queimaduras, choques eléctricos ou outros ferimentos, coloque o produto fora do alcance das crianças.

#### **INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:**



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.