

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Pozorne si prečítajte celý návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Používajte len na určené účely. Nedodržanie pokynov používateľa môže spôsobiť zranenie používateľa alebo výrobku.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte kábel, zástrčky ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny.
- Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou alebo po poruche spotrebiča alebo po jeho poškodení akýmkoľvek spôsobom. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať.
- Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo pultu alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
- Neumiestňujte ho na horúci plynový alebo elektrický horák alebo do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti plynu alebo iných horľavých materiálov (napr. benzén, riedidlo, spreje atď.).
- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody. Tento výrobok by sa nemal používať v bezprostrednej blízkosti vody, ako je vaňa, umývadlo, bazén atď. kde by mohlo dôjsť k pravdepodobnosti ponorenia alebo postriekania. Spotrebič nepoužívajte s mokrými rukami.
- Používanie prídavných zariadení alebo príslušenstva, ktoré nie sú odporúčané alebo predávané distribútorom výrobku, môže spôsobiť ohrozenie osôb alebo majetku alebo zranenie.
- Zapnutý spotrebič nenechávajte bez dozoru. Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.
- Neskladujte spotrebič na priamom slnečnom svetle alebo v podmienkach vysokej vlhkosti.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča deťmi alebo v ich blízkosti je potrebný prísny dohľad.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tento prívodný kábel vykazuje akékoľvek poškodenie, alebo ak spotrebič pracuje prerušovane alebo prestane pracovať úplne.
- Nepokúšajte sa o žiadne úpravy alebo opravy svojpomocne a zabezpečte, aby akúkoľvek opravu vykonal len primerane kvalifikovaný technik.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedodržania týchto pokynov alebo iného nesprávneho používania alebo nesprávneho zaobchádzania s výrobkom.
- Nepoužívajte toto zariadenie, keď máte mokré ruky.
- Uistite sa, že všetky elektrické pripojenia sú čisté a suché.
- Opatrne vyberte výrobok z obalu za základňu - NIE za kábel.
- Pri odpojovaní zariadenia zo zásuvky uchopte zástrčku; neťahajte za kábel.
- Nepoužívajte iné prídavné zariadenia ako tie, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Nevystavujte toto zariadenie vysokým teplotám, vode alebo iným tekutinám.
- Zariadenie nepoužívajte vo vnútri obalu.
- **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA A DUSENIA:** Kábel môže vzhľadom na svoju dĺžku spôsobiť udusenie, ak je omotaný okolo krku. Buďte mimoriadne opatrní a toto zariadenie skladujte mimo dosahu detí.
- **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ŽIAROM:** Blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- Pri čistení tohto zariadenia používajte suchú, mäkkú handričku. Nečistite toto zariadenie abrazívnymi chemikáliami a neponárajte ho do vody ani iných kvapalín.

- Pravidelne kontrolujte káble, plášte zástrčiek a ostatné komponenty, či nie sú poškodené. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, okamžite prestaňte výrobok používať a dajte ho opraviť.
- Tento výrobok nie je hračka! Aby ste predišli riziku požiaru, popálenia, úrazu elektrickým prúdom alebo iných zranení, umiestnite výrobok mimo dosahu detí.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.