

Frilla
BEAUTY

BENUTZERHANDBUCH

DYME – 5in1 HAIR STYLER



Warnungen und Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal an die Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
- Wenn Sie den Haartrockner in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlichen Schutz empfiehlt es sich, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA in den Stromkreis zu installieren, der das Badezimmer versorgt. Wenden Sie sich an Ihren Installateur, um sich beraten zu lassen.



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

- Verwenden Sie den Haartrockner nur für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie den Haartrockner nicht im Freien.
- Trennen Sie den Haartrockner immer vom Stromnetz, wenn er nicht benutzt wird und bevor Sie ihn reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Sprühen Sie keine Aerosolprodukte, wenn der Haartrockner in Betrieb ist.
- Lassen Sie den Haartrockner nicht eingeschaltet, wenn er nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Aufsätze.

- Die Luftein- und -auslassöffnungen dürfen nicht verdeckt werden, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn der Luftstrom während des Gebrauchs versehentlich blockiert wird, schaltet die eingebaute thermische Sicherheitsabschaltung das Gerät automatisch ab. Der Haartrockner schaltet sich automatisch wieder ein, nachdem er einige Minuten lang abgekühlt ist.
- Halten Sie Ihre Haare aus der unmittelbaren Nähe der Einlassöffnung fern, damit sie nicht eingesaugt werden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben.

Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss das Gerät vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an einen qualifizierten Reparaturtechniker.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Dieses Etikett weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie dieses gebrauchte Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie die verfügbaren Rückgabe- oder Sammelkanäle oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt abholen und es durch sichere Recyclingmethoden entsorgen.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.

Produktspezifikationen

Technische Daten

Stromversorgung: AC220 -240V

Nennfrequenz: 50/ 60 HZ

Leistung: 1000 W

Temperaturregelung:

- Stufe 1: 55°C

- Stufe 2: 80°C

- Stufe 3: 105°C

Abmessungen des Produkts



Teile-Übersicht



A: Kühle Spitze

B: Abnehmbarer Spiral-Lockenstab

C: Entriegelungstaste

D: Netzschalter / Temperaturregelung

E: Aufklappbarer hinterer Filter

F: Aufhängeschlaufe

G: Gebläseaufsatz

H: Lockenwickler-Bürste

I: Multi-Funktions-Bürste

Betrieb

Ihr Gerät verfügt über die folgenden Einstellungsmöglichkeiten:

Temperaturniveau

Einstellung	Temperatur	Luftstrom	Geeignet für
0	N/A	N/A	N/A
1	Kühl	Niedrig	Schonendes Styling und Trocknen
2	Warm	Moderat	Tägliches Styling und Trocknen
3	Heiß	Turbo	Schnelles Styling und Trocknen

Ändern des Stylingaufsatzes

Um den Styling-Spiralkamm am Gehäuse des Geräts zu befestigen, richten Sie zunächst die Führungen an beiden Teilen aus. Drücken Sie dann die beiden Teile zusammen, während Sie den Kamm vorsichtig im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein Klicken hören. Um den Kamm zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste an den Seiten des Geräts und ziehen Sie den Aufsatz vorsichtig ab.

Verwendung der Aufsätze

Der Stylingaufsatz ist ein Spiralkamm, der zum Lockenwickeln der Haare bestimmt ist. Bevor Sie den Kamm am Gerät anbringen, vergewissern Sie sich, dass das Zeichen "●" am Aufsatz und das Zeichen "▲" am Gerät aufeinander ausgerichtet sind. Drehen Sie dann den Aufsatz im Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klickgeräusch" hören. Um den Aufsatz zu entfernen, drücken Sie das Zeichen "PUSH ▲" auf dem Gerät und drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn, während Sie ihn vorsichtig herausziehen.

Föhnbürste

Die Föhnbürste ist ein Stylingaufsatz, mit dem sich schöne Seitenwellen erzeugen lassen, indem das Haar geföhnt und gleichzeitig mit der Bürste in Form gebracht und gestylt wird. Der Spannkamm ist ein weiterer Stylingaufsatz, der zusammen mit der Föhnbürste verwendet werden kann, um das Haar noch effektiver zu fangen. Um den Spannkamm zu verwenden, legen Sie das Haar einfach fest in die Bürste, während Sie es mit der Föhnbürste stylen.

Rollbürste

Die Rollbürste ist ein Stylingaufsatz, mit dem Sie Locken oder Wellen in Ihr Haar zaubern können. Um die Walzenbürste zu verwenden, teilen Sie Ihr Haar zunächst in Abschnitte oder Strähnen auf. Wickeln Sie dann jede Strähne um die Bürste, indem Sie an den Haarspitzen beginnen und zum Ansatz hin rollen. Blasen Sie mit dem Haartrockner heiße Luft auf die Bürste, während Sie die Bürste langsam im Haar drehen, um die Locken zu fixieren.

Um die Locken zu lösen, drücken Sie den Knopf über dem Betriebsschalter, um die Borsten zu lösen, und ziehen Sie die Bürste vorsichtig aus dem Haar. Kämmen oder bürsten Sie Ihr Haar nicht sofort nach dem Lockenwickeln mit der Walzenbürste, da sich die Locken sonst lösen oder herausfallen können. Lassen Sie das Haar zunächst abkühlen, um die Locken zu fixieren.

Betriebsanleitung

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Geräts (am Griff) angegebene Spannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch ab.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter D ein und stellen Sie die gewünschte Temperaturstufe ein.
- Falls erforderlich, können Sie die Warmluftzufuhr während des Trocknens unterbrechen, indem Sie den Schalter D auf die Position "1" für die Kaltlufteinstellung stellen.
- Hinweis: Die Kaltlufteinstellung unterbricht den Heißluftbetrieb und sorgt für einen kühlen Luftstrom, mit dem Sie Ihr Haar besser stylen können.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit der Taste D aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vorsicht! Wickeln Sie das Netzkabel niemals um das Gerät, da dies zu Schäden führen kann. Überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

Reinigung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Aufsätze mit einem feuchten Tuch oder spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
- Hinweis: Nehmen Sie die Aufsätze vom Gerät ab, bevor Sie sie reinigen. Stellen Sie sicher, dass die Aufsätze trocken sind, bevor Sie sie verwenden oder aufbewahren.
- Spülen Sie das Gerät niemals mit Wasser ab.

Lagerung

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Vorsicht! Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch des Kabels führen kann.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss das Gerät von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.