

Frilla
BEAUTY

KASUTUSJUHEND

DYME – 5in1 SOENGUMASIN



Hoiatused ja ohutusjuhised

- Enne seadme esmakordset ühendamist pistikupessa kontrollige, et nimesildil märgitud pinge vastaks teie kodus olevale pingele.
- Kui toitejuhe saab kahjustada, peaks selle vahetama ainult tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohtu.
- Kui kasutate fööni vannitoas, ühendage see pärast kasutamist lahti. Vee lähedus kujutab endast ohtu isegi siis, kui föön on välja lülitatud.
- Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vannituba varustavasse vooluahelasse jäävoolukaitseseade (RCD), mille voolutugevus ei ületa 30 mA. Konsulteerige oma paigaldajaga.



HOIATUS: Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, valamute või muude vett sisaldavate anumate läheduses.

- Ärge kasutage fööni muul otstarbel kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed, samuti vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, tingimusel et neile on antud järelevalvet või juhendatud seadme ohutut kasutamist ja mõista kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Ärge kasutage fööni õues.
- Ühendage föön alati vooluvõrgust lahti, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist.
- Elektrilöögi ohu eest kaitsmiseks ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge pihustage aerosooltooteid, kui föön töötab.
- Ärge jätke fööni sisselülitatuks, kui seda ei kasutata.
- Ärge kasutage muid tarvikuid peale kaasasolevate.
- Õhu sisse- ja väljalaskeavasid ei tohi kunagi ummistada, et vältida seadme ülekuumenemist.
- Kui õhuvool on kasutamise ajal tahtmatult takistatud, lülitab sisseehitatud termokaitselüliti seadme automaatselt välja. Föön lülitub pärast mõneminutilist jahtumist automaatselt uuesti sisse.
- Hoidke oma juuksed sisselaskeava vahetus lähedusest eemal, et vältida nende sissetõmbumist.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas. Ärge kasutage seda, kui teie käed on märjad.

Kui selle seadme toitejuhe saab kahjustada, peab seadme ohu vältimiseks vahetama välja tootja või tema teenindusagent või samalaadse kvalifikatsiooniga isik. Võtke abi saamiseks ühendust jaemüüjaga, kellelt toode osteti, või kvalifitseeritud remonditehnikuga.

Selle toote õige kõrvaldamine



See märgis näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele; taaskasutage seda vastutustundlikult, et soodustada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kui soovite seda kasutatud seadet tagastada, kasutage olemasolevaid tagastus- või kogumiskanaleid või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Nemad võivad toote kokku koguda ja seda ohutuid ringlussevõtumeetodeid kasutades kõrvaldada.



Tootja kinnitus, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

Toote spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toiteallikas: AC220 -240V

Sagedus: 50/ 60 HZ

Võimsus: 1000 W

Temperatuuri reguleerimine:

- 1. aste: 55°C

- 2. aste: 80°C

- 3. aste: 105°C

Toote mõõtmed



Osade ülevaade



A: Külm otsik

B: Eemaldatav spiraalne lokirull

C: Avamisnupp

D: Toitelüliti / temperatuuri reguleerimine

E: Tagumine filter

F: Riputussilmus

G: Puhuri kinnitus

H: Lokihari

I: Multifunktsionaalne hari

Operatsioon

Teie seadmel on järgmised seadistusvõimalused:

Temperatuuri tase

Seadistamine	Temperatuur	Õhuvool	Sobib
0	N/A	N/A	N/A
1	Külm	Madal	Õrn stiil ja kuivatamine
2	Soe	Mõõdukas	Igapäevane stiil ja kuivatamine
3	Kuum	Turbo	Kiire stiil ja kuivatamine

Stiili kinnituse muutmine

Stiilimis-spiraalkammi kinnitamiseks seadme korpusele joondage esmalt mõlema osa juhikud. Seejärel suruge kaks osa kokku, keerates kammi ettevaatlikult päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. Kammi eemaldamiseks vajutage seadme külgedel asuvat lukustuse avamise nuppu ja tõmmake kinnitus ettevaatlikult maha.

Kuidas kasutada manuseid

Stiilimoodustaja on spiraalkamm, mis on mõeldud juuste lokitamiseks. Enne kammi kinnitamist seadme külge veenduge, et kinnitusdetaili märk "●" ja seadme märk "▲" oleksid ühel joonel. Seejärel pöörake kinnitust päripäeva, kuni kuulete "klõpsu". Kinnituse eemaldamiseks vajutage seadmel olevale märgile "PUSH ▲" ja keerake kinnitust ettevaatlikult välja tõmmates vastupäeva.

Puhumishari

Puhumishari on stiilhari, mida kasutatakse ilusate külglainete loomiseks juuste föönitamisel, kasutades samal ajal harja juuste vormimiseks ja stiilimiseks. Kamm on teine stiili moodustus lisand, mida saab kasutada koos puhumisharjaga, et tagada tõhusamad juuste püüdmise võimalused. Pinge kammi kasutamiseks asetage juuksed lihtsalt kindlalt harja sisse, samal ajal kui stiliseerite neid harjaga.

Rullhari

Rullhari on stiilvahend, mida kasutatakse juustele lokke või laineid tekitades. Rullharja kasutamiseks jaotage juuksed kõigepealt osadeks või lokkideks. Seejärel kerige iga lüli ümber harja, alustades juuste otstest ja rullides juuksejuurte suunas. Fööni abil suunake

kuuma õhku harjale, pöörates samal ajal harja aeglaselt juustes, et aidata lokke kinnitada.

Lokkide vabastamiseks vajutage nuppu, mis asub lüliti kohal, et vabastada harjased ja tõmmake hari ettevaatlikult juustest välja. Soovitatav on, et te ei kammiks ega harjaks juukseid kohe pärast rullharjaga lokkeerimist, sest see võib põhjustada loki lõdvenemist või väljalangemist. Laske juustel esmalt jahtuda, et aidata lokid kinnistuda.

Kasutusjuhised

- Kontrollige, kas seadme tüübi sildil (mis asub käepidemel) olev pinge vastab teie kohalikule vooluvõrgule.
- Pärast pesemist kuivatage juuksed hoolikalt rätikuga.
- Ühendage toitejuhe pistikupessa.
- Lülitage seade sisse lüliti D abil ja seadke soovitud temperatuuritase.
- Vajaduse korral saate kuivatamise ajal kuuma õhu juurdevoolu katkestada, lülitades nupu D asendisse "1" külma õhu seadistuse jaoks.
- Märkus: Külma õhu seadistus peatab kuuma õhu töötamise ja tagab jaheda õhuvoolu, mis võimaldab teil tõhusamalt juukseid stiliseerida.
- Pärast kasutamist lülitage seade D-nupu abil välja ja tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
- Ettevaatust: Ärge kunagi mähkige toitejuhe ümber seadme, sest see võib põhjustada kahjustusi. Kontrollige regulaarselt toitejuhket ja seadet nähtavate kahjustuste suhtes.

Puhastamine

Puhastage seade kuiva lapiga.

Puhastage lisaseadmeid niiske lapiga või loputage neid voolava kraani all.

Märkus: Enne puhastamist võtke lisaseadmed seadmest välja. Veenduge, et lisaseadmed on enne kasutamist või hoiustamist kuivad.

Ärge kunagi loputage seadet veega.

Ladustamine

- Kui seadet ei kasutata, tõmmake see vooluvõrgust välja.
- Laske seadmel jahtuda ja hoidke seda kuivas kohas.
- Ettevaatust: Ärge kunagi mähkige kaablit ümber seadme, sest see võib põhjustada juhtme enneaegset kulumist ja katkemist.
- Kui selle seadme toitejuhe saab kahjustada, peab seadme võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama kvalifitseeritud spetsialist.