



MANUAL DO UTILIZADOR

DYME – 5 em 1 Modelador multifunções



Avisos e instruções de segurança

- Antes de ligar a unidade à tomada pela primeira vez, verifique se a tensão indicada na etiqueta de classificação corresponde à tensão da sua casa.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, só deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, para evitar quaisquer perigos.
- Quando utilizar o secador de cabelo numa casa de banho, desligue-o da tomada após a utilização. A proximidade da água representa um perigo, mesmo quando o secador de cabelo está desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente de funcionamento residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que alimenta a casa de banho. Consulte o seu instalador para obter aconselhamento.



AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.

- Não utilizar o secador de cabelo para outros fins que não os descritos neste manual de instruções.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Não utilize o secador de cabelo ao ar livre.
- Desligue sempre o secador de cabelo da corrente eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de o limpar.
- Para se proteger contra o risco de choque eléctrico, não mergulhe o aparelho em água ou quaisquer outros líquidos.
- Não pulverize produtos em aerossol quando o secador de cabelo estiver a funcionar.
- Não deixar o secador de cabelo ligado quando não estiver a ser utilizado.
- Não utilizar outros acessórios para além dos fornecidos.

- As aberturas de entrada e saída de ar nunca devem ser obstruídas para evitar o sobreaquecimento do aparelho.
- Se o fluxo de ar for inadvertidamente obstruído durante a utilização, o corte de segurança térmico integrado desliga automaticamente o aparelho. Após alguns minutos de arrefecimento, o secador de cabelo liga-se automaticamente.
- Manter o cabelo afastado das imediações da abertura de entrada para evitar que seja arrastado.
- Guarde o aparelho num local fresco e seco. Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas.

Se o cabo de alimentação deste aparelho ficar danificado, o aparelho deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica, ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar riscos. Contacte o revendedor onde o produto foi adquirido ou um técnico de reparação qualificado para obter assistência.

Eliminação correcta deste produto



Este rótulo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para incentivar a reutilização sustentável dos recursos materiais. Se pretender devolver este dispositivo usado, utilize os canais de devolução ou recolha disponíveis ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. Este pode recolher o produto e eliminá-lo através de métodos de reciclagem seguros.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.

Especificações do produto

Dados técnicos

Fonte de alimentação: AC220 -240V

Frequência nominal: 50/ 60 HZ

Potência: 1000 W

Regulação da temperatura:

- Fase 1: 55°C

- Fase 2: 80°C

- Fase 3: 105°C

Dimensões do produto



Visão geral das peças



A: Ponta

B: Modelador em espiral removível

C: Botão de desbloqueio

D: Interruptor de alimentação / Regulação da temperatura

E: Filtro articulado

F: Fio para pendurar

G: Acessório

H: Escova modeladora

I: Escova multifunções

Funcionamento

O seu aparelho dispõe das seguintes opções de configuração:

Nível de temperatura

Definição	Temperatura	Fluxo de ar	Adequado para
0	N/A	N/A	N/A
1	Moderada	Baixa	Modelação e secagem suaves
2	Quente	Moderado	Penteados e secagem diários
3	Quente	Turbo	Modelação e secagem rápidas

Alterar o acessório de estilo

Para fixar o pente em espiral ao corpo da unidade, comece por alinhar as guias de ambas as partes. Depois, pressione as duas partes uma contra a outra, rodando suavemente o pente no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. Para retirar o pente, prima o botão de desbloqueio situado nas laterais da unidade e puxe suavemente o acessório para fora.

Como utilizar os acessórios

O acessório de modelação é um pente em espiral concebido para encaracolar o cabelo. Antes de fixar o pente à unidade, certifique-se de que o sinal "●" no acessório e o sinal "▲" na unidade estão alinhados. Em seguida, rode o acessório no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um som de "clique". Para remover o acessório, prima o sinal "PUSH ▲" na unidade e rode o acessório no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio enquanto o puxa suavemente para fora.

Escova de ar

A escova de ar é um acessório de modelação utilizado para criar bonitas ondas laterais secando o cabelo com o secador enquanto utiliza a escova para dar forma e pentear o cabelo. O pente tensor é outro acessório para criação de penteados que pode ser utilizado com a escova de ar para proporcionar uma capacidade mais eficaz de apanhar o cabelo. Para utilizar o pente tensor, basta colocar o cabelo firmemente na escova enquanto o penteia com a escova de ar.

Escova de rolo

A escova de rolo é um acessório de modelação utilizado para criar caracóis ou ondas no cabelo. Para utilizar a escova de rolo, comece por repartir o seu cabelo em secções ou madeixas. Em seguida, enrole cada mecha à volta da escova, começando nas pontas do cabelo e enrolando em direção às raízes. Utilize o secador de cabelo para soprar ar quente na escova, enquanto roda lentamente a escova no seu cabelo, para ajudar a definir os caracóis.

Para soltar os caracóis, prima o botão situado por cima do interruptor de funcionamento para soltar as cerdas e puxe suavemente a escova para fora do cabelo. Recomenda-se que não penteie nem escove o cabelo imediatamente depois de o encaracolar com a escova de rolo, pois isso pode fazer com que os caracóis se soltem ou caiam. Deixe o cabelo arrefecer primeiro para ajudar a fixar os caracóis.

Instruções de utilização

- Verificar se a tensão indicada na placa de características do aparelho (situada no punho) corresponde à tensão da rede eléctrica local.
- Após a lavagem, secar bem o cabelo com uma toalha.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.
- Ligar o aparelho com o interruptor D e regular o nível de temperatura desejado.
- Se necessário, pode interromper o fornecimento de ar quente durante a secagem, colocando o botão D na posição "1" para a regulação de ar frio.
- Nota: A regulação do ar frio interrompe o funcionamento do ar quente e proporciona um fluxo de ar frio, permitindo-lhe pentear o seu cabelo de forma mais eficaz.
- Após a utilização, desligue o aparelho utilizando o botão D e desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.
- Cuidado: Nunca enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, pois isso pode causar danos. Inspeccione regularmente o cabo de alimentação e o aparelho quanto a danos visíveis.

Limpeza

- Limpar o aparelho com um pano seco.
- Limpe os acessórios com um pano húmido ou passe-os por água de uma torneira corrente.
- Nota: Retire os acessórios do aparelho antes de os limpar. Assegure-se de que os acessórios estão secos antes de os utilizar ou de os guardar.
- Nunca lavar o aparelho com água.

Armazenamento

- Desligar o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado.
- Deixar arrefecer o aparelho e guardá-lo num local seco.
- Cuidado: Nunca enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho, pois isso pode fazer com que o cabo se desgaste prematuramente e se parta.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho ficar danificado, o aparelho deve ser substituído por um profissional qualificado para evitar quaisquer riscos potenciais.