



## MANUALUL UTILIZATORULUI

# DYME – APARAT DE COAFAT PĂRUL 5in1



# Avertismente și instrucțiuni de siguranță

- Înainte de a conecta aparatul la priză pentru prima dată, verificați dacă tensiunea indicată pe eticheta de clasificare corespunde tensiunii din locuința dumneavoastră.
- În cazul în care cablul de alimentare se deteriorează, acesta trebuie înlocuit numai de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană cu calificare similară pentru a evita orice pericol.
- Atunci când utilizați uscătorul de păr într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare. Proximitatea apei prezintă un pericol chiar și atunci când uscătorul de păr este oprit.
- Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Consultați instalatorul pentru sfaturi.



**AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor de baie, a dușurilor, a bazinelor sau a altor recipiente care conțin apă.

- Nu folosiți uscătorul de păr în alte scopuri decât cele descrise în acest manual de instrucțiuni.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fi fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Nu utilizați uscătorul de păr în aer liber.
- Scoateți întotdeauna uscătorul de păr din priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Nu pulverizați produse în aerosoli atunci când uscătorul de păr este în funcțiune.
- Nu lăsați uscătorul de păr pornit atunci când nu este utilizat.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.
- Orificiile de intrare și ieșire a aerului nu trebuie să fie niciodată obstrucționate pentru a preveni supraîncălzirea aparatului.

- În cazul în care fluxul de aer este obstrucționat din greșeală în timpul utilizării, întrerupătorul de siguranță termică încorporat va opri automat aparatul. Uscătorul de păr se va porni din nou automat după ce se va răci timp de câteva minute.
- Țineți părul departe de imediata apropiere a orificiului de admisie pentru a preveni aspirarea acestuia.
- Depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat. Nu îl utilizați când aveți mâinile ude.

În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, aparatul trebuie înlocuit de către producător sau de către agentul său de service sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita un pericol. Contactați vânzătorul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul sau un tehnician de reparații calificat pentru asistență.

## Eliminarea corectă a acestui produs



Această etichetă indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor; reciclați-l în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați acest dispozitiv uzat, utilizați canalele de returnare sau de colectare disponibile sau contactați comerciantul cu amănuntul de la care ați cumpărat produsul. Aceștia pot colecta produsul și îl pot elimina prin utilizarea unor metode de reciclare sigure.



O declarație a producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.

# Specificațiile produsului

## Date tehnice

Alimentarea cu energie: AC220 -240V

Frecvența nominală: 50/ 60 HZ

Putere: 1000 W

Reglarea temperaturii:

- Etapa 1: 55°C

- Etapa 2: 80°C

- Etapa 3: 105°C

## Dimensiunile produsului



## Prezentare generală a pieselor



**A: Vârf rece**

**B: Curler spiralat detașabil**

**C: Butonul de deblocare**

**D: Comutator de alimentare / Reglarea temperaturii**

**E: Filtru posterior cu balamale**

**F: Bucla de agățare**

**G: Accesoriu pentru suflantă**

**H: Perie pentru bigudiuri**

**I: Perie multifuncțională**

# Operațiunea

Aparatul dumneavoastră are următoarele opțiuni de setare:

## Nivelul de temperatură

Setarea	Temperatura	Fluxul de aer	Potrivit pentru
0	N/A	N/A	N/A
1	Rece	Scăzut	Coafare și uscare delicată
2	Cald	Moderat	Coafarea și uscarea zilnică
3	Hot	Turbo	Stilizare și uscare rapidă

## Modificarea atașamentului de stilizare

Pentru a atașa pieptenele spiralat de styling la corpul unității, aliniați mai întâi ghidajele de pe ambele părți. Apoi, apăsați cele două părți împreună în timp ce rotiți ușor pieptenele în sensul acelor de ceasornic până când auziți un clic. Pentru a îndepărta pieptenele, apăsați butonul de deblocare situat pe părțile laterale ale unității și scoateți ușor accesoriul.

## Cum se utilizează atașamentele

Accesorii de styling este un pieptene în spirală conceput pentru ondularea părului. Înainte de a atașa pieptenele la aparat, asigurați-vă că semnul "●" de pe accesoriu și semnul "▲" de pe aparat sunt alinate. Apoi rotiți atașamentul în sensul acelor de ceasornic până când auziți un sunet de "clic". Pentru a scoate atașamentul, apăsați semnul "PUSH ▲" de pe unitate și rotiți atașamentul în sens invers acelor de ceasornic în timp ce îl scoateți ușor.

## Perie de suflat

Peria pentru păr este un accesoriu de styling folosit pentru a crea valuri laterale frumoase prin uscarea părului în timp ce se folosește peria pentru a modela și coafa părul. Pieptenele de tensiune este un alt accesoriu de styling care poate fi folosit împreună cu peria de suflat pentru a oferi capacități mai eficiente de prindere a părului. Pentru a utiliza pieptenele de tensiune, este suficient să așezați părul ferm în perie în timp ce îl coafați cu peria de păr.

## Perie cu role

Peria cu role este un accesoriu de styling folosit pentru a crea bucle sau valuri în păr. Pentru a utiliza peria cu role, mai întâi, întindeți părul în secțiuni sau șuvițe. Apoi, înfășurați fiecare șuviță în jurul periei, începând de la vârfurile părului și rulând spre rădăcini. Folosiți uscătorul de păr pentru a sufla aer cald pe perie, în timp ce rotiți încet peria în păr, pentru a ajuta la fixarea buclelor.

Pentru a elibera buclele, apăsați butonul situat deasupra comutatorului de funcționare pentru a elibera periile și scoateți ușor peria din păr. Se recomandă să nu vă pieptănați sau să vă periați părul imediat după ce l-ați ondulat cu peria cu role, deoarece acest lucru poate face ca buclele să se slăbească sau să cadă. Lăsați mai întâi părul să se răcească pentru a ajuta la fixarea buclelor.

## Instrucțiuni de utilizare

- Verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de identificare a aparatului (aflată pe mâner) corespunde cu cea din rețeaua de alimentare locală.
- După spălare, uscați bine părul cu un prosop.
- Conectați cablul de alimentare la priza de perete.
- Porniți aparatul cu ajutorul comutatorului D și setați nivelul de temperatură dorit.
- Dacă este necesar, puteți întrerupe alimentarea cu aer cald în timpul uscării prin comutarea butonului D în poziția "1" pentru setarea aerului rece.
- Notă: Setarea de aer rece oprește funcționarea aerului cald și oferă un flux de aer rece, permițându-vă să vă coafați părul mai eficient.
- După utilizare, opriți aparatul cu ajutorul butonului D și deconectați cablul de alimentare de la priza de perete.
- Atenție: Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări. Inspectați în mod regulat cablul de alimentare și aparatul pentru a vedea dacă există deteriorări vizibile.

## Curățare

- Curățați aparatul cu o cârpă uscată.
- Curățați accesoriile cu o cârpă umedă sau clătiți-le sub un robinet deschis.
- Notă: Scoateți accesoriile din aparat înainte de a le curăța. Asigurați-vă că accesoriile sunt uscate înainte de a le utiliza sau de a le depozita.
- Nu clătiți niciodată aparatul cu apă.

## Depozitare

- Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați.
- Lăsați aparatul să se răcească și depozitați-l într-un loc uscat.
- Atenție: Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate cauza uzura prematură și ruperea cablului.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, aparatul trebuie înlocuit de către un profesionist calificat pentru a evita orice pericol potențial.