



MANUALE UTENTE

DYME – 5in1 HAIR STYLER



Avvertenze e istruzioni di sicurezza

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente per la prima volta, verificare che il voltaggio indicato sull'etichetta corrisponda a quello della propria abitazione.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata, per evitare rischi.
- Quando si utilizza l'asciugacapelli in bagno, staccare la spina dopo l'uso. La vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia di installare un interruttore differenziale (RCD) con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Consultate il vostro installatore per un consiglio.



AVVERTENZA: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, bacini o altri recipienti contenenti acqua.

- Non utilizzare l'asciugacapelli per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non utilizzare l'asciugacapelli all'aperto.
- Scollegare sempre l'asciugacapelli dalla presa di corrente quando non viene utilizzato e prima della pulizia.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non spruzzare prodotti spray quando l'asciugacapelli è in funzione.
- Non lasciare l'asciugacapelli acceso quando non viene utilizzato.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione.

- Le aperture di ingresso e di uscita dell'aria non devono mai essere ostruite per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
- Se il flusso d'aria viene inavvertitamente ostruito durante l'uso, il taglio termico di sicurezza incorporato spegne automaticamente l'apparecchio. L'asciugacapelli si riaccenderà automaticamente dopo essersi raffreddato per alcuni minuti.
- Tenere i capelli lontani dalle immediate vicinanze dell'apertura di aspirazione per evitare che vengano aspirati.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzare l'apparecchio quando le mani sono bagnate.

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio si danneggia, è necessario che l'apparecchio venga sostituito dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare un pericolo. Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a un tecnico qualificato per l'assistenza.

Smaltimento corretto del prodotto



Questa etichetta indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per incoraggiare il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire questo dispositivo usato, utilizzare i canali di restituzione o raccolta disponibili o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Questi potrà ritirare il prodotto e smaltirlo utilizzando metodi di riciclaggio sicuri.



Una dichiarazione del produttore che attesta la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

Specifiche del prodotto

Dati tecnici

Alimentazione: AC220 -240V
Frequenza nominale: 50/60 HZ
Potenza: 1000 W
Regolazione della temperatura:
- Fase 1: 55°C
- Fase 2: 80°C
- Fase 3: 105°C

Dimensioni del prodotto



Panoramica delle parti



A: Punta fredda

B: Arricciatore a spirale staccabile

C: Pulsante di sblocco

D: Interruttore di accensione/regolazione della temperatura

E: Filtro posteriore incernierato

F: Anello per appendere

G: Attacco per il soffiatore

H: Spazzola arricciacapelli

I: Spazzola multifunzione

Funzionamento

L'apparecchio dispone delle seguenti opzioni di impostazione:

Livello di temperatura

Impostazione	Temperatura	Flusso d'aria	Adatto per
0	N/A	N/A	N/A
1	Fresco	Basso	Acconciatura e asciugatura delicate
2	Caldo	Moderato	Acconciatura e asciugatura quotidiane
3	Caldo	Turbo	Acconciatura e asciugatura rapide

Modifica dell'accessorio di stile

Per fissare il pettine a spirale styling al corpo dell'unità, allineare innanzitutto le guide su entrambe le parti. Quindi, premere le due parti insieme mentre si ruota delicatamente il pettine in senso orario fino a sentire un clic. Per rimuovere il pettine, premere il pulsante di sblocco situato ai lati dell'unità ed estrarre delicatamente l'accessorio.

Come utilizzare gli accessori

L'accessorio per lo styling è un pettine a spirale progettato per arricciare i capelli. Prima di collegare il pettine all'apparecchio, assicurarsi che il segno "●" sull'apparecchio e il segno "▲" sull'apparecchio siano allineati. Ruotare quindi l'attacco in senso orario fino a sentire un "clic". Per rimuovere l'accessorio, premere il segno "PUSH ▲" sull'unità e ruotare l'accessorio in senso antiorario estraendolo delicatamente.

Spazzola a soffio

La spazzola per capelli è un accessorio per lo styling utilizzato per creare bellissime onde laterali asciugando i capelli con il phon e utilizzando la spazzola per modellare e acconciare i capelli. Il pettine a tensione è un altro accessorio per lo styling che può essere utilizzato con la spazzola per soffiare per fornire una capacità di catturare i capelli più efficace. Per utilizzare il pettine a tensione, è sufficiente posizionare saldamente i capelli nella spazzola mentre si esegue la messa in piega con la spazzola.

Spazzola a rullo

La spazzola a rullo è un accessorio per lo styling utilizzato per creare ricci o onde sui capelli. Per usare la spazzola a rullo, per prima cosa bisogna dividere i capelli in sezioni o ciocche. Quindi avvolgere ogni ciocca intorno alla spazzola, partendo dalle punte dei

capelli e arrotondando verso le radici. Usare l'asciugacapelli per soffiare aria calda sulla spazzola, mentre si ruota lentamente la spazzola tra i capelli, per aiutare a fissare il ricciolo.

Per rilasciare il ricciolo, premere il pulsante situato sopra l'interruttore di funzionamento per liberare le setole ed estrarre delicatamente la spazzola dai capelli. Si raccomanda di non pettinare o spazzolare i capelli subito dopo averli arricciati con la spazzola a rullo, poiché ciò potrebbe causare l'allentamento o la caduta dei ricci. Lasciare che i capelli si raffreddino prima per aiutare a fissare il ricciolo.

Istruzioni per l'uso

- Verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta dell'apparecchio (situata sull'impugnatura) corrisponda alla rete elettrica locale.
- Dopo il lavaggio, asciugare accuratamente i capelli.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
- Accendere l'apparecchio con l'interruttore D e impostare il livello di temperatura desiderato.
- Se necessario, è possibile interrompere l'erogazione di aria calda durante l'asciugatura portando il tasto D in posizione "1" per l'impostazione dell'aria fredda.
- Nota: l'impostazione dell'aria fredda interrompe il funzionamento dell'aria calda e fornisce un flusso d'aria fredda, consentendo di acconciare i capelli in modo più efficace.
- Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio con il tasto D e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Attenzione: Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio per evitare di danneggiarlo. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione e l'apparecchio non presentino danni visibili.

Pulizia

- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto.
- Pulire gli accessori con un panno umido o sciacquarli sotto il rubinetto corrente.
- Nota: rimuovere gli accessori dall'apparecchio prima di pulirli. Assicurarsi che gli accessori siano asciutti prima di utilizzarli o conservarli.
- Non sciacquare mai l'apparecchio con acqua.

Conservazione

- Scollegare l'apparecchio quando non viene utilizzato.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto.
- Attenzione: Non avvolgere mai il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio per evitare che si usuri prematuramente e si rompa.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio si danneggia, deve essere sostituito da un professionista qualificato per evitare potenziali rischi.