

Frilla
BEAUTY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DYME – 5v1 STYLER NA VLASY



Upozornění a bezpečnostní pokyny

- Před prvním zapojením přístroje do zásuvky zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, měl by jej vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Při používání fénu v koupelně jej po použití odpojte ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je fén vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Poradte se se svým instalátérem.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných objektů obsahujících vodu.

- Fén nepoužívejte k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu k použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Fén nepoužívejte venku.
- Pokud fén nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit, vždy jej nejprve odpojte od elektrické sítě.
- Z důvodu ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
- Nestříkejte aerosolové přípravky, když je fén v provozu.
- Nenechávejte fén zapnutý, pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte jiné než dodané nástavce.
- Otvory pro přívod a odvod vzduchu by nikdy neměly být zakryté, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.
- Pokud dojde k neúmyslnému zablokování proudu vzduchu během používání, vestavěná bezpečnostní tepelná pojistka spotřebič automaticky vypne. Po několikaminutovém ochlazení se fén opět automaticky zapne.
- Udržujte vlasy mimo bezprostřední blízkost vstupního otvoru, abyste zabránili jejich nasátí.

- Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte jej, pokud máte mokré ruce.

Pokud dojde k poškození přívodní šňůry tohoto spotřebiče, musí být spotřebič vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. obraťte se na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo na kvalifikovaného opraváře.

Správná likvidace tohoto výrobku



Toto označení uvádí, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pokud chcete toto použité zařízení vrátit, využijte dostupné kontejnery pro vrácení nebo sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten může výrobek vyzvednout a zlikvidovat pomocí bezpečných recyklačních metod.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.

Specifikace produktu

Technické údaje

Napájení: AC220 -240V

Jmenovitá frekvence: 50/ 60 HZ

Výkon: 1000 W

Regulace teploty:

- Stupeň 1: 55°C

- Stupeň 2: 80 °C

- Stupeň 3: 105 °C

Rozměry výrobku



Přehled dílů



A: Skvělý tip

B: Odnímatelná spirálová kulma

C: Odemykací tlačítko

D: Vypínač napájení / regulace teploty

E: Výklopný zadní filtr

F: Poutko na zavěšení

G: Nástavec pro foukání

H: Kulmovací kartáč

I: Multifunkční kartáč

Operace

Váš spotřebič má následující možnosti nastavení:

Úroveň teploty

Nastavení	Teplota	Proudění vzduchu	Vhodné pro
0	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE
1	Mírná	Nízké	Jemné stylování a vysoušení
2	Teplá	Střední	Každodenní stylování a vysoušení
3	Horká	Turbo	Rychlé stylování a vysoušení

Změna stylovacího nástavce

Chcete-li stylovací spirálový hřeben připevnit k tělu fénu, nejprve obě části zarovnejte. Poté obě části přitiskněte k sobě a jemně otáčejte hřebenem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li hřeben sejmout, stiskněte odblokovací tlačítko umístěné po stranách fénu a jemně nástavec sundejte.

Jak používat přílohy

Stylingový nástavec je spirálový hřeben určený k natáčení vlasů. Před nasazením hřebenu na fén se ujistěte, že značka "●" na nástavci a značka "▲" na přístroji jsou v jedné linii. Poté otáčejte nástavcem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zvuk "cvaknutí". Chcete-li nástavec odejmout, stiskněte nápis "PUSH ▲" na fénu a otáčejte nástavcem proti směru hodinových ručiček, přičemž jej jemně vytáhněte.

Foukací kartáč

Foukací kartáč je stylingový nástavec, který se používá k vytváření krásných vln fénováním vlasů a zároveň k tvarování a úpravě vlasů pomocí kartáče. Napínací hřeben je dalším stylingovým nástavcem, který lze použít s foukacím kartáčem k zajištění účinnějšího navlnění vlasů. Chcete-li použít napínací hřeben, jednoduše vlasy vložte do kartáče a zároveň je upravujte pomocí foukacího kartáče.

Válečkový kartáč

Válečkový kartáč je stylingový nástavec, který se používá k vytváření loken nebo vln na vlasech. Chcete-li použít válečkový kartáč, nejprve rozdělte vlasy do sekcí nebo pramenů. Poté každý pramen namotejte na kartáč, začněte u konečků vlasů a natáčejte směrem ke kořínkům. Pomocí fénu foukejte na kartáč horký vzduch a zároveň kartáčem ve vlasech pomalu otáčejte, abyste vytvořili lokny.

Pro uvolnění lokny stiskněte tlačítko umístěné nad přepínáním mezi jednotlivými stupni, čímž uvolníte štětiny, a kartáč jemně vytáhněte z vlasů. Doporučujeme, abyste vlasy bezprostředně po natočení válečkovým kartáčem nečesali ani nekartáčovali, protože by mohlo dojít k rozvolnění nebo zničení loken. Nejprve nechte vlasy vychladnout, aby se kudrlinky lépe natočily.

Návod k obsluze

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku spotřebiče (umístěném na rukojeti) odpovídá napětí ve vaší místní elektrické síti.
- Po umytí důkladně osušte vlasy ručníkem.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Zapněte spotřebič pomocí spínače D a nastavte požadovaný stupeň teploty.
- V případě potřeby můžete během sušení přerušit přívod horkého vzduchu přepnutím tlačítka D do polohy "1" pro nastavení studeného vzduchu.
- Poznámka: Nastavení studeného vzduchu zastaví provoz horkého vzduchu a zajistí proudění chladného vzduchu, což vám umožní efektivnější úpravu vlasů.
- Po použití vypněte spotřebič tlačítkem D a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pozor: Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče, protože by mohlo dojít k jeho poškození. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a spotřebič, zda nejsou viditelně poškozeny.

Čištění

- Spotřebič čistěte suchým hadříkem.
- Nástavce čistěte vlhkým hadříkem nebo je opláchněte pod tekoucí vodou.
- Poznámka: Před čištěním vyjměte nástavce ze spotřebiče. Před použitím nebo uložením nástavců se ujistěte, že jsou suché.
- Spotřebič nikdy neoplachujte vodou.

Skladování

- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout a uložte jej na suchém místě.
- Upozornění: Šňůru nikdy neomotávejte kolem spotřebiče, protože by mohlo dojít k jejímu předčasnému opotřebení a přetržení.
- Pokud dojde k poškození přívodní šňůry tohoto spotřebiče, musí být spotřebič vyměněn kvalifikovaným odborníkem, aby se předešlo případnému nebezpečí.