

Frilla
BEAUTY

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DYME – 5in1 HAIR STYLER



Brīdinājumi un drošības instrukcijas

- Pirms ierīces pirmās pieslēgšanas kontaktligzdai pārbaudiet, vai uz novērtējuma etiķetes norādītais spriegums atbilst jūsu mājās esošajam spriegumam.
- Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem apdraudējumiem.
- Lietojot fēnu vannasistabā, pēc lietošanas atvienojiet to no tīkla. Ūdens tuvums rada apdraudējumu pat tad, ja fēns ir izslēgts.
- Papildu aizsardzībai ieteicams vannasistabas elektroapgādes ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar uzstādītāju.



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu tvertņu, kurās ir ūdens, tuvumā.

- Neizmantojiet fēnu citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā.
- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās ir uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un saprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Nelietojiet fēnu ārpus telpām.
- Kad fēns netiek lietots un pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
- Lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena riska, nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Neizsmidziniet aerosola produktus, kad fēns darbojas.
- Neatstājiet fēnu ieslēgtu, kad tas netiek lietots.
- Neizmantojiet citus uzgaļus, kas nav iekļauti komplektācijā.

- Gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nekad nedrīkst būt aizsprostotas, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
- Ja lietošanas laikā netīšām tiek aizsprostota gaisa plūsma, iebūvētais termiskais aizsargs automātiski izslēgs ierīci. Pēc dažu minūšu ilgas atdzišanas fēns atkal automātiski ieslēgsies.
- Sargājiet matus no ieplūdes atveres tiešā tuvuma, lai novērstu to ievilkšanu.
- Ierīci uzglabājiet vēsā un sausā vietā. Nelietojiet ierīci, ja jūsu rokas ir mitras.

Ja šīs ierīces barošanas vads tiek bojāts, ierīce jānomaina ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu apdraudējumu. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura ierīce tika iegādāta, vai kvalificētu remontdarbu tehniķi.

Pareiza šī produkta iznīcināšana



Šī etiķete norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; pārstrādājiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Ja vēlaties atdot šo lietoto ierīci, izmantojiet pieejamos atgriešanas vai savākšanas kanālus vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties šo izstrādājumu. Viņi var savākt izstrādājumu un atbrīvoties no tā, izmantojot drošas pārstrādes metodes.



Ražotāja deklarācija, ka ražojums atbilst piemērojamo ES direktīvu prasībām.

Produkta specifikācijas

Tehniskie dati

Barošanas avots: AC220 -240 V

Nominālā frekvence: 50/ 60 HZ

Jauda: 1000 W

Temperatūras regulēšana:

- 1. pakāpe: 55°C

- 2. pakāpe: 80°C

- 3. pakāpe: 105°C

Produkta izmēri



Detalū apskats



A: Dzesēšanas uzgalis

B: Noņemams spirālveida lokotājs

C: Atbloķēšanas poga

D: Ieslēgšanas slēdzis / temperatūras regulēšana

E: Aizmugurējais filtrs

F: Pakarināšanas cilpa

G: Žāvēšanas uzgalis

H: Lokošanas suka

I: Daudzfunkcionālā suka

Darbība

Ierīcei ir šādas iestatījumu opcijas:

Temperatūras līmenis

Iestatījums	Temperatūra	Gaisa plūsma	Piemērots
0	N/A	N/A	N/A
1	Vēsa	Zema	Maiga ievēdošana un žāvēšana
2	Silta	Mērena	Ikdienas ievēdošana un žāvēšana
3	Karsta	Turbo	Ātra ievēdošana un žāvēšana

Ievēdošanas uzgaļu nomaiņa

Lai pieliktu ievēdošanas spirālveida uzgali pie ierīces korpusa, vispirms novietojiet abas daļas vienā līnijā. Pēc tam savienojiet abas daļas kopā, vienlaikus viegli pagriežot uzgali pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan klikšķis. Lai noņemtu uzgali, nospiediet atbloķēšanas pogu, kas atrodas ierīces sānos, un uzmanīgi noņemiet uzgali.

Kā lietot uzgaļus

Veidošanas uzgalis ir spirālveida uzgalis, kas paredzēta matu lokošanai. Pirms uzgaļa pievienošanas ierīcei pārlicinieties, ka uzgaļa zīme "●" un zīme "▲" uz ierīces ir vienā līnijā. Pēc tam pagriežiet uzgali pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan "klikšķa" skaņa. Lai noņemtu uzgali, nospiediet uz ierīces uzrakstu "PUSH ▲" un pagriežiet uzgali pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, vienlaikus uzmanīgi to izvelkot.

Žāvēšanas uzgalis

Žāvēšanas uzgalis ir veidošanas piederums, ko izmanto skaistu sānu viļņu veidošanai, žāvējot matus ar vēja plūsmu, vienlaikus izmantojot uzgali matu veidošanai un ievēdošanai. Ķemmes uzgalis ir vēl viens veidošanas piederums, ko var izmantot kopā ar žāvēšanas uzgali, lai nodrošinātu efektīvāku matu sakārtošanu. Lai izmantotu spriegošanas ķemmi, vienkārši stingri ievietojiet matus ķemmē, vienlaikus veidojot matus ar žāvēšanas uzgali.

Rullīša suka

Rullīša suka ir ievieidošanas piederums, ko izmanto, lai veidotu matu lokas vai viļņus. Lai izmantotu rullīša suku, vispirms izkārtojiet matus pa šķipsnām vai lokām. Pēc tam katru matu šķipsnu tiniet ap suku, sākot no matu galiem un virzoties uz matu saknēm. Ar fēnu pūstiet karstu gaisu uz sukas, vienlaikus lēni griežot suku matos, lai palīdzētu izveidot lokas.

Lai atlaistu lokas, nospiediet pogu, kas atrodas virs darbības slēdža, lai atbrīvotu sariņus, un uzmanīgi izvelciet suku no matiem. Ieteicams neķemmēt matus uzreiz pēc to salokošanas ar rullīšveida suku, jo tas var izraisīt lokas iztaisnošanos. Ļaujiet matiem vispirms atdzist, lai palīdzētu nostiprināt lokas.

Ekspluatācijas instrukcijas

- Pārbaudiet, vai ierīces tipa plāksnītē (kas atrodas uz roktura) norādītais spriegums atbilst jūsu vietējai elektrotīkla padevei.
- Pēc mazgāšanas rūpīgi nosusiniet matus ar dvieli.
- Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā.
- Ieslēdziet ierīci, izmantojot slēdzi D, un iestatiet vēlamo temperatūras līmeni.
- Ja nepieciešams, žāvēšanas laikā var pārtraukt karstā gaisa padevi, pārslēdzot D pogu uz pozīciju "1" aukstā gaisa iestatījumam.
- Piezīme: Aukstā gaisa iestatījums pārtrauc karstā gaisa darbību un nodrošina vēsu gaisa plūsmu, kas ļauj efektīvāk ievieidot matus.
- Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, izmantojot D pogu, un atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.
- Uzmanību: Nekad neaptiniet strāvas vadu ap ierīci, jo tas var radīt bojājumus. Regulāri pārbaudiet strāvas vadu un ierīci, vai nav redzamu bojājumu.

Tīrīšana

- Tīriet ierīci ar sausu drānu.
- Tīriet uzgaļus ar mitru drānu vai noskalojiet tos zem tekoša krāna.
- Piezīme: Pirms tīrīšanas noņemiet uzgaļus no ierīces. Pirms lietošanas vai uzglabāšanas pārliedziniet, ka uzgaļi ir sausi.
- Nekad neskalojiet ierīci ar ūdeni.

Uzglabāšana

- Atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota.
- Ļaujiet ierīcei atdzist un uzglabājiet to sausā vietā.
- Uzmanību: Nekad neaptiniet vadu ap ierīci, jo tas var izraisīt tā priekšlaicīgu nolietošanos un pārrāvumu.
- Ja šīs ierīces barošanas vads tiek bojāts, ierīce jānomaina kvalificētam speciālistam, lai izvairītos no iespējamiem apdraudējumiem.