

*Frilla*  
BEAUTY

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

# DYME – 5 AZ 1-BEN HAIR HAJFORMÁZÓ



# Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

- Mielőtt először csatlakoztatja a készüléket a konnektorba, ellenőrizze, hogy a címkéjén feltüntetett feszültség megfelel-e az otthonában lévő feszültségnek.
- Ha a tápkábel megsérül, azt csak a gyártó, annak javítási szolgáltatása vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyeket.
- Ha a hajszárítót fürdőszobában használja, használat után húzza ki a hálózathoz. A víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a hajszárító ki van kapcsolva.
- A további védelem érdekében célszerű a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe egy olyan hibásáramú készüléket (RCD) beszerezni, amelynek névleges működési hibaáramú értéke nem haladja meg a 30 mA-t. Kérjen tanácsot a szerelőjétől.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a készüléket fürdőkádak, zuhanyzók, mosdókagylók vagy más vizet tartalmazó edények közelében.

- Ne használja a hajszárítót a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célokra.
- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyeletet kaptak, illetve eligazítást a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ne használja a hajszárítót a szabadban.
- Használaton kívül és tisztítás előtt mindig húzza ki a hajszárítót az elektromos hálózathoz.
- Az áramütés veszélye elleni védelem érdekében ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne permetezzen aeroszolos termékeket, amikor a hajszárító működik.
- Ne hagyja bekapcsolva a hajszárítót, amikor nem használja.
- Ne használjon a mellékeltektől eltérő tartozékokat.
- A levegő be- és kimeneti nyílásokat soha nem szabad eltorlaszolni, hogy a készülék ne melegedjen túl.

- Ha a légáramlás véletlenül elzáródik használat közben, a beépített hőszigetelő automatikusan kikapcsolja a készüléket. A hajszáritó néhány perces lehűlés után automatikusan újra bekapcsol.
- Tartsa távol a haját a bemeneti nyílástól, hogy megakadályozza annak beszívódását.
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja. Ne használja, ha a keze nedves.

Ha a készülék tápkábele megsérül, a veszély elkerülése érdekében a készüléket a gyártónak vagy javítási szolgáltatásának, illetve hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. Forduljon segítségért ahhoz a kiskereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta, vagy egy szakképzett javító szakemberhez.

## A termék helyes ártalmatlanítása



Ez a címke azt jelzi, hogy ez a termék nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében; az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának ösztönzése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Ha ezt a használt készüléket vissza szeretné adni, használja a rendelkezésre álló visszavételi vagy gyűjtési csatornákat, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők összegyűjthetik a terméket, és biztonságos újrahasznosítási módszerek alkalmazásával ártalmatlaníthatják.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

# Termékleírás

## Műszaki adatok

Tápegység: AC220 -240V

Működési frekvencia: 50/60 HZ

Teljesítmény: 1000 W

Hőmérsékletszabályozás:

- 1.Fokozat: 55°C

- 2. fokozat: 80°C

- 3. fokozat: 105°C

## A termék méretei



## Alkatrészek áttekintése



**A:** Hideg hegy

**B:** Levehető spirál göndörítő

**C:** Feloldás gomb

**D:** Tápkapcsoló /  
Hőmérsékletszabályozás

**E:** Csuklós hátsó szűrő

**F:** Akasztási hurok

**G:** Fúvókás rögzítés

**H:** Göndörítőkefe

**I:** Multifunkciós kefe

# Működés

A készülék a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:

## Hőmérsékleti szint

A beállítása	Hőmérséklet	Légáramlás	Alkalmas
0	N/A	N/A	N/A
1	Hideg	Alacsony	Kíméletes formázás és szárítás
2	Meleg	Mérsékelt	Napi formázás és szárítás
3	Forró	Magass	Gyors formázás és szárítás

## A stílustartozék csere

A formázó spirál fésűnek a készülék testhez való rögzítéséhez először igazítsa egymáshoz a két részen lévő vezetőket. Ezután nyomja össze a két részt, miközben óvatosan forgatja a fésűt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg nem hallja a kattánást. A fésű eltávolításához nyomja meg a készülék oldalán található feloldó gombot, és óvatosan húzza le a tartozékot.

## A mellékletek használata

A hajformázó tartozék egy spirálfésű, amelyet a haj göndörítéséhez terveztek. Mielőtt a fésűt a készülékhez csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tartozékon lévő "●" jel és a készüléken lévő "▲" jel egy vonalban van. Ezután forgassa a tartozékot az óramutató járásával megegyező irányba, amíg "kattanó" hangot nem hall. A tartozék eltávolításához nyomja meg az egységen lévő "PUSH ▲" jelet, és forgassa a tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba, miközben óvatosan kihúzza.

## Fúvókefe

A fúvókefe egy formázó tartozék, amelyet gyönyörű hullámok létrehozására használnak a haj fúvószárításával, miközben a kefével formázza és igazítsa a haját. A feszítőfésű egy másik formázó tartozék, amely a fúvókefével együtt használható, hogy hatékonyabb hajfogási képességeket biztosítson. A feszítő fésű használatához egyszerűen helyezze a haját szilárdan a kefébe, miközben a fúvókefével formázza.

## Henger ecset

A görgős kefe egy hajformázó tartozék, amelyet fürtök vagy hullámok létrehozására használnak a hajban. A hengerkefe használatához először is választja szét a haját szakaszokra vagy tincsekre. Ezután tekerje az egyes tincseket a kefe köré, a hajvégektől kezdve a hajtövek felé tekerve. A hajszárítóval fújjon forró levegőt a kefére, miközben lassan forgatja a kefét a hajában, hogy segítsen a göndörség kialakításában.

A göndörség feloldásához nyomja meg a műveleti kapcsoló felett található gombot, hogy a sörték kioldódjanak, és óvatosan húzza ki a kefét a hajból. Javasoljuk, hogy a görgős kefével történő göndörítés után ne fésülje vagy fésülje meg a haját közvetlenül, mert ez a fürtök meglazulását vagy omlását okozhatja. Hagyja a haját először kihűlni, hogy segítsen a göndörség rögzítésében.

## Használati utasítások

- Ellenőrizze, hogy a készülék típus tábláján (a fogantyún található) feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.
- Hajmosás után alaposan törölje szárazra törölközővel a haját.
- Dugja be a hálózati kábelt a fali aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket a D kapcsolóval, és állítsa be a kívánt hőfokot.
- Szükség esetén a szárítás közben megszakíthatja a meleg levegő ellátást, ha a D gombot a hideg levegő-beállítás "1" állásába kapcsolja.
- Megjegyzés: A hideg levegő-beállítás leállítja a forrólevegős működést, és hűvös légáramlást biztosít, így hatékonyabban formázhatja haját.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a D gomb segítségével, és húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.
- Vigyázat! Soha ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, mert ez sérülést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt és a készüléket a látható sérülések szempontjából.

## Tisztítás

- Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával.
- A tartozékokat nedves ruhával tisztítsa meg, vagy öblítse le őket folyó csap alatt.
- Megjegyzés: Tisztítás előtt vegye ki a tartozékokat a készülékből. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozékok szárazak.
- Soha ne öblítse ki a készüléket vízzel.

## Tárolás

- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja.
- Hagyja a készüléket kihűlni, és tárolja száraz helyen.
- Vigyázat! Soha ne tekerje körbe a készüléket a vezetékkel, mert ez a vezeték idő előtti elhasználódását és elszakadását okozhatja.
- Ha a készülék tápkábel megsérül, a készüléket szakképzett szakembernek kell kicserélnie a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.