

Frilla
BEAUTY

VARTOTOJO VADOVAS

DYME – 5-1 PLAUKŲ PRIEMONĖ



Įspėjimai ir saugos instrukcijos

- Prieš pirmą kartą įjungdami įrenginį į elektros lizdą, patikrinkite, ar vardinėje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose esančią įtampą.
- Jei maitinimo laidas sugadinamas, jį turi pakeisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
- Naudodami plaukų džiovintuvą vonios kambaryje, po naudojimo ištraukite jį iš elektros tinklo. Vandens artumas kelia pavojų net ir tada, kai plaukų džiovintuvas yra išjungtas.
- Papildomai apsaugai vonios kambarį maitinančioje elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė liekamoji veikimo srovė neviršija 30 mA. Dėl patarimo kreipkitės į montuotoją.



ĮSPĖJIMAS: nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvų ar kitų indų, kuriuose yra vandens.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo jokiais kitais tikslais, nei aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros darbų.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo lauke.
- Nenaudojamą plaukų džiovintuvą ir prieš valymą visada ištraukite iš elektros tinklo.
- Siekdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkitė prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nepurškite aerosolinių produktų, kai veikia plaukų džiovintuvas.
- Nepalikite įjungto plaukų džiovintuvo, kai jo nenaudojate.
- Nenaudokite kitų priedų, nei tie, kurie yra komplekte.
- Kad prietaisas neperkaistų, niekada neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Jei naudojimo metu oro srautas netyčia užblokuojamas, įmontuotas šiluminis apsauginis išjungiklis automatiškai išjungs prietaisą. Plaukų džiovintuvas vėl automatiškai įsijungs po kelių minučių atvėsimu.
- Laikykite plaukus atokiau nuo įleidimo angos, kad jų neįtrauktų.

- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje. Nenaudokite jo, kai jūsų rankos yra šlapios.

Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, prietaisą turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo. Dėl pagalbos kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį, arba į kvalifikuotą remonto specialistą.

Teisingas šio gaminio šalinimas



Šioje etiketėje nurodyta, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo; atsakingai jį perdirbkite, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Jei norite grąžinti šį naudotą prietaisą, pasinaudokite prieinamais grąžinimo ar surinkimo kanalais arba kreipkitės į mažmenininką, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali surinkti gaminį ir utilizuoti jį naudodami saugius perdirbimo metodus.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka galiojančių ES direktyvų reikalavimus.

Produkto specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis: AC220 -240V

Nominalusis dažnis: 50/ 60 HZ

Galia: 1000 W

Temperatūros reguliavimas:

- Temperatūros reguliavimas: 1 pakopa: 55°C

- 2 pakopa: 80°C

- 3 pakopa: 105°C

Gaminio matmenys



Detalių apžvalga



A: Šaldymo antgalis

B: nuimamas spiralinis suktuvas

C: atrakinimo mygtukas

D: maitinimo jungiklis / temperatūros reguliavimas

E: atlenkiamas galinis filtras

F: pakabinimo kilpa

G: pūstuvo tvirtinimo įtaisas

H: garbanojimo šepetys

I: daugiafunkcinis šepetys

Operacija

Prietaisas turi šias nustatymų parinktis:

Temperatūros lygis

Nustatymas	Temperatūra	Oro srautas	Tinka
0	N/A	N/A	N/A
1	Šalta	Žemas	Švelnus stilius ir džiovinimas
2	Šiltas	Vidutinio sunkumo	Kasdienis stilius ir džiovinimas
3	Karštas	Turbo	Greitas stiliaus formavimas ir džiovinimas

Stiliaus priedo keitimas

Norėdami pritvirtinti stiliaus spiralines šukas prie įrenginio korpuso, pirmiausia sulygiuokite abiejų dalių kreipiamąsias. Tada prispauskite abi dalis, švelniai sukdami šukas pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. Norėdami nuimti šukas, paspauskite įrenginio šonuose esantį atrakinimo mygtuką ir švelniai nuimkite priedą.

Kaip naudoti priedus

Stylingo priedas yra spiralinės šukos, skirtos plaukams garbanoti. Prieš pritvirtindami šukas prie įrenginio, įsitikinkite, kad ženklas "●" ant priedo ir ženklas "▲" ant įrenginio sutampa. Tada sukite priedą pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite "spragtelėjimo" garsą. Norėdami nuimti priedą, paspauskite ant įrenginio esantį ženklą "PUSH ▲" ir švelniai traukdami pasukite priedą prieš laikrodžio rodyklę.

Pūtimo šepetys

Pūtimo šepetys - tai šukuosenos formavimo priedas, naudojamas gražioms šoninėms bangoms sukurti džiovinant plaukus ir šepetėliu formuojant ir formuojant plaukus. Įtempimo šukas - tai dar vienas šukuosenos formavimo priedas, kurį galima naudoti kartu su pučiamuoju šepetiu, kad būtų galima efektyviau suimti plaukus. Norėdami naudoti įtempimo šukas, tiesiog tvirtai įkiškite plaukus į šepetį ir formuokite juos pučiamuoju šepetiu.

Ritininis šepetys

Ritininis šepetys - tai šukuosenos formavimo įtaisas, naudojamas plaukų garbanoms arba bangoms formuoti. Norėdami naudoti ritininį šepetį, pirmiausia suskirstykite plaukus į sekcijas arba kuokštus. Tada kiekvieną sruogą apvyniokite aplink šepetį, pradėdami nuo plaukų galiukų ir sukdami link šaknų. Plaukų džiovintuvu pučiant karštą orą į šepetį ir lėtai sukant šepetį plaukuose, padėsite suformuoti garbanas.

Norėdami atlaisvinti garbanas, paspauskite virš valdymo jungiklio esantį mygtuką, kad atlaisvintumėte šerius, ir švelniai ištraukite šepetį iš plaukų. Rekomenduojama nešukuoti ir nešukuoti plaukų iš karto po to, kai juos susukote su ritiniu šepėčiu, nes dėl to garbanos gali atsipalaiduoti arba iškristi. Pirmiausia leiskite plaukams atvėsti, kad garbanos būtų tvirtesnės.

Naudojimo instrukcijos

- Patikrinkite, ar prietaiso tipo plokštelėje (esančioje ant rankenos) nurodyta įtampa atitinka jūsų vietinio elektros tinklo įtampą.
- Po plovimo kruopščiai nusausinkite plaukus rankšluosčiu.
- Įjunkite maitinimo laidą į sieninį elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą jungikliu D ir nustatykite norimą temperatūros lygį.
- Jei reikia, džiovintuvu galite nutraukti karšto oro tiekimą perjungdami D mygtuką į šalto oro nustatymo padėtį "1".
- Pastaba: šalto oro nustatymas sustabdo karšto oro veikimą ir užtikrina vėsų oro srautą, todėl galite efektyviau formuoti plaukus.
- Po naudojimo išjunkite prietaisą mygtuku D ir ištraukite maitinimo laidą iš sieninio lizdo.
- Įspėjimas: Niekada neapvyniokite maitinimo laido aplink prietaisą, nes tai gali jį sugadinti. Reguliariai apžiūrėkite, ar nėra matomų maitinimo laido ir prietaiso pažeidimų.

Valymas

- Prietaisą valykite sausa šluoste.
- Priedus valykite drėgna šluoste arba nuplaukite juos po tekančiu čiaupu.
- Pastaba: prieš valydami priedus išimkite juos iš prietaiso. Prieš naudodami ar laikydami priedus įsitinkite, kad jie yra sausi.
- Niekada neplaukite prietaiso vandeniu.

Saugojimas

- Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite jį iš elektros tinklo.
- Leiskite prietaisui atvėsti ir laikykite jį sausoje vietoje.
- Įspėjimas: Niekada neapvyniokite laido aplink prietaisą, nes dėl to laidas gali per anksti susidėvėti ir nutrūkti.
- Jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeidžiamas, prietaisą turi pakeisti kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta galimo pavojaus.