

DE: FAIRYELSA - BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt - FAIRYELSA - entschieden haben. Dieses Produkt stellt eine fliegende Fee dar, die mit Lichtern und einem Infrarotsensor zur Flugsteuerung ausgestattet ist. Mit automatischer Erkennung kann die Fee auf und ab fliegen und ist einfach zu bedienen. Es ist ein ausgezeichnetes Spielzeug, das die motorischen Fähigkeiten und die Koordination des Kindes fördert.

WAS IN DER PACKUNG ENTHALTEN IST

- Fliegende Fee 1x
- USB-Ladegerät 1x

TECHNISCHE DATEN

- Material: ABS-Kunststoff
- Bewegungsrichtung: Auf und ab
- Aufladen: Über USB-Netzkabel
- Aufladezeit: Ungefähr 25 Minuten
- Flugzeit: 8-10 Minuten
- Abmessungen: 17 x 6 x 21 cm

WARNUNGEN

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
- Das Spielzeug sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Achten Sie auf mögliche scharfe Spitzen am Ende der Flügel. Halten Sie die Flügel in einem sicheren Abstand zu den Augen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Gefahren und berühren Sie die Flügel nicht, wenn sie sich mit hoher Geschwindigkeit drehen.
- Halten Sie das Spielzeug in einem sicheren Abstand und von Gesichtern und Augen fern.
- Betreiben Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Personen oder Tieren, die mit der Funktionsweise des Spielzeugs nicht vertraut sind.
- Halten Sie das Spielzeug von Feuer und Wasser fern.
- Lassen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Autos, Menschen, Haustieren, Freileitungen, Gewässern, Gebäuden, Bäumen und Hochspannungsleitungen los.
- Halten Sie Finger, Haare und lose Kleidung von den rotierenden Flügeln fern.
- Stecken Sie niemals Fremdkörper in rotierende Teile wie die Flügel.
- Berühren Sie die Flügel nicht, während die Flugfee in Betrieb ist.
- Versuchen Sie nicht, die Flugfee zu fangen, während sie fliegt.
- Laden Sie die fliegende Fee ausschließlich mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel auf.
- Bevor Sie das Spielzeug an Kinder weitergeben, stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen entfernt wurden.
- Verbiegen Sie die Flügel der Fee nicht, da dies ihre Funktion beeinträchtigt.
- Wenn Sie die Fee nicht benutzen, trennen Sie sie immer von der Stromquelle.
- Nach etwa 5 Minuten Flugzeit nimmt die Geschwindigkeit der Fee ab, der Akku wird leer, und die Fee sinkt allmählich ab und landet auf dem Boden. Es ist an der Zeit, sie wieder aufzuladen.

- Bewahren Sie die Fee nicht in der Nähe von Hitze und direktem Sonnenlicht auf.
- Die Flugzeit der Fee kann je nach Betriebsart variieren.
- Betreiben Sie die Fee nicht bei starkem Wind, da sie sonst außer Kontrolle geraten kann, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer harten Landung und einer möglichen Beschädigung des Spielzeugs führt.
- Lassen Sie das Spielzeug gerade in die Luft steigen, da es sonst mit Gegenständen im Raum kollidieren und auf dem Boden landen kann.

PRODUKTKOMPONENTEN

1. Rotoren
2. Tragflächen
3. Netzschalter
4. Ladeanschluss
5. Sensor
6. Belüftungsöffnung für den Ventilator

HINWEIS: In der Verpackung befinden sich zwei Flügel, die manuell an der Fee befestigt werden müssen! Die Installation ist einfach: Stecken Sie die Stifte der Flügel in die Schlitze am Körper der Fee.

BETRIEB UND KONTROLLE

DAS SPIELZEUG AUFLADEN:Schließen Sie das USB-Stromkabel an einem Ende an das Spielzeug an und stecken Sie das andere Ende in einen Computer, eine Powerbank oder einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Halten Sie die Fee senkrecht an den Füßen und schalten Sie den Schalter ein.
2. Die Lichter leuchten auf, und 3 Sekunden später beginnen sich die Flügel zu drehen. Sie können die Fee nun zum Abheben loslassen. Lassen Sie die Fee immer senkrecht nach oben los. Die Fee fliegt zunächst mit geringer Geschwindigkeit und gewinnt nach dem Start in einer bestimmten Höhe an Geschwindigkeit.
3. Steuern Sie die Fee, indem Sie Ihre Hand unter sie halten. Die fliegende Fee kann Objekte in ihrer Umgebung erkennen und sich intelligent bewegen. Nach einer bestimmten Entfernung geht sie automatisch in den Sinkflug über; in diesem Fall müssen Sie Ihre Hand unter sie halten, um sie wieder in die Luft zu heben. Wenn du deine Hand unter die Füße der Fee legst, erhebt sie sich wieder. Wenn du deine Hand wegnimmst, landet die Fee auf dem Boden.
4. Die fliegende Fee hält automatisch an, wenn sie auf ein Hindernis stößt. Wenn du möchtest, dass die Fee wieder abhebt, schalte sie aus und wieder ein.

ANMERKUNGEN

- Wenn du die Fee auf die Seite oder auf den Kopf stellst, hören die Flügel auf, sich zu drehen.
- Wenn die Fee auf den Boden fällt oder gegen ein Hindernis stößt, hören die Flügel auf, sich zu drehen. Das bedeutet nicht, dass sich die Fee ausgeschaltet hat. Um die Fee auszuschalten, benutzen Sie den Schalter. Schalten Sie die Fee immer aus, wenn die Flügel aufhören, sich zu drehen.

REINIGUNG

Verwenden Sie zum Reinigen kein feuchtes Tuch, und tauchen Sie das Spielzeug niemals in Wasser ein. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch, um das Spielzeug von Staub zu befreien.

ANWEISUNGEN FÜR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.