

HR: FAIRYELSA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod – FAIRYELSA. Ovaj proizvod predstavlja leteću vilu opremljenu svjetlima i infracrvenim senzorom za kontrolu leta. Uz automatsko otkrivanje, vila može letjeti gore-dolje i lako ju je koristiti. Izvrsna igračka koja razvija djetetovu motoriku i koordinaciju.

ŠTO JE U PAKETU

- Leteća vila 1x
- USB punjač 1x

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Materijal: ABS plastika
- Smjer kretanja: Gore i dolje
- Punjenje: Putem USB kabla za napajanje
- Vrijeme punjenja: Približno 25 minuta
- Vrijeme leta: 8-10 minuta
- Dimenzije: 17 x 6 x 21 cm

UPOZORENJA

- Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci.
- Igračku treba koristiti pod nadzorom odrasle osobe.
- Budite oprezni s mogućim oštrim vrhovima na krajevima krila. Držite krila na sigurnoj udaljenosti od očiju kako biste izbjegli ozljede.
- Izbjegavajte opasnost i ne dirajte krila dok se vrte velikom brzinom.
- Držite igračku na sigurnoj udaljenosti i dalje od lica i očiju.
- Nemojte koristiti igračku u blizini ljudi ili životinja koje nisu upoznate s načinom rada igračke.
- Držite igračku dalje od vatre i vode.
- Ne ostavljajte igračku u blizini automobila, ljudi, kućnih ljubimaca, nadzemnih žica, vodenih površina, zgrada, drveća i visokonaponskih vodova.
- Držite prste, kosu i široku odjeću dalje od rotirajućih krila.
- Nikada nemojte stavljati strane predmete u rotirajuće dijelove kao što su krila.
- Ne dirajte krila dok leteća vila radi.
- Ne pokušavajte uhvatiti vilu dok leti.
- Punite leteću vilu isključivo priloženim USB kabelom za punjenje.
- Prije nego što igračku date djeci, provjerite je li uklonjena sva ambalaža.
- Nemojte savijati vilinska krila jer će to utjecati na njezin rad.
- Kad nije u upotrebi, uvijek isključite vilu iz izvora napajanja.
- Nakon otprilike 5 minuta leta vila će se smanjiti, baterija će se isprazniti, a vila će se postupno spuštati i sletjeti na tlo. Vrijeme je da ga ponovno napunimo.
- Nemojte čuvati vilu blizu topline i izravne sunčeve svjetlosti.
- Vrijeme leta vile može varirati ovisno o tome kako se njome upravlja.
- Ne rukujte igračkom po jakom vjetru, jer može izmaći kontroli, što dovodi do velike vjerojatnosti tvrdog slijetanja i mogućeg oštećenja igračke.

- Pustite igračku ravno u zrak; inače se može sudariti s predmetima u sobi i sletjeti na tlo.

KOMPONENTE PROIZVODA

1. Rotori
2. Krila
3. Prekidač za napajanje
4. Priključak za punjenje
5. Senzor
6. Otvor za zrak za ventilator

NAPOMENA: U paketu ćete pronaći dva krila koja je potrebno ručno pričvrstiti na vilu! Montaža je jednostavna – umetnите klinove na krilima u utore na vilinom tijelu.

RAD I KONTROLA

NAPUNI IGRAČKU: Spojite USB kabel za napajanje na igračku na jednom kraju, a drugi kraj umetnite u računalo, banku napajanja ili adapter (nije uključen).

1. Držite vilu okomito za noge i uključite prekidač.
2. Svjetla će zasvijetliti, a 3 sekunde kasnije, krila će se početi okretati. Sada možete pustiti vilu za polijetanje. Uvijek puštajte vilu okomito prema gore. Vila će početi letjeti malom brzinom, dobivajući brzinu na određenoj visini nakon polijetanja.
3. Upravljaljajte vilom stavljanjem ruke ispod nje. Leteća vila može otkriti objekte oko sebe i inteligentno se kretati. Nakon određene udaljenosti, automatski će se spustiti; to je trenutak kada trebate staviti ruku ispod njega da biste ga podigli natrag u zrak. Kad stavite ruku pod viline noge, ona će opet ustati. Kad odmaknete ruku, vila će sletjeti na zemlju.
4. Leteća vila će se automatski zaustaviti kada najde na prepreku. Ako želite da vila ponovno poleti, ugasite je i ponovno uključite.

BILJEŠKE

- Nagnete li vilu u stranu ili naopako, krila će se prestati okretati.
- Kada vila padne na zemlju ili udari u prepreku, krila će se prestati okretati. To ne znači da se vila isključila. Da biste isključili vilu, koristite prekidač. Uvijek isključite vilu kada se krila prestanu okretati.

ČIŠĆENJE

Ne koristite vlažnu krpnu za čišćenje i nikada ne potapajte igračku u vodu. Za čišćenje prašine s igračke koristite samo suhu krpnu.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.